

Видеоручка

Краткая инструкция по эксплуатации устройства

1. Самая маленькая цифровая камера в мире, установленная в видеоручку. Цифровая камера имеет функции записи и записи с экрана. Видеоручка — первая ручка в мире с встроенным видеомагнитофоном, функцией записи и записи с экрана.
2. Очень чувствительный микрофон может записывать звуки на площади 15 м². Высокая четкость обеспечивает убедительные доказательства для милиции.
3. Данная видеоручка имеет очень яркие и изысканные очертания, функцию перьевой ручки с возможностью заполнения, большой срок службы и защищающий корпус.
4. USB-порт видеоручки можно подключать к USB-порту компьютера или других электронных устройств.
5. Стандартному порту USB 2.0 не требуются драйвера и питание.
6. Поддерживаются ОС WINDOWS98/98SE/ME/2000/XP/MAS OS/ LINUX. Данные ОС автоматически определяют устройство.
7. Формат записи: 352x288 AVI или CIF.
8. Скорость чтения: 900кб/с, скорость записи: 700кб/с.
9. Емкость памяти от 64 МБ до 4ГБ (максимум 4ГБ). Можно выполнять непрерывную запись продолжительностью до 6 ч.
10. Разрешение: 300000~2000000 точек.
11. Встроенные литиевые аккумуляторы большой емкости могут непрерывно работать 2 часа.

Варианты использования видеоручки

1. Запись процесса исполнения закона милицией.
2. Сбор доказательств адвокатами.
3. Сбор новостей для репортеров.
4. Скрытое наблюдение и запись.

Описание использования

1. В выключенном состоянии нажмите кнопку питания. Видео ручка включится и загорится желтым цветом, устройство находится в состоянии ожидания. Нажмите кнопку питания снова. Индикатор загорится синим цветом, ручка перейдет в видеорежим и начнет запись. Теперь она в рабочем режиме.
2. В видеорежиме индикатор светится синим цветом. Нажмите кнопку питания, видеоручка сохранит видео, остановит запись и перейдет в режим ожидания, индикатор загорится желтым цветом.
3. Если необходимо произвести запись, нажмите в режиме ожидания кнопку питания. Ручка начнет запись, и индикатор загорится синим цветом.
4. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, ручка выключится, и индикатор потухнет.
5. Если во время работы ручки кончится заряд аккумулятора, то сначала произойдет сохранение видео, затем ручка отключится. Сохранность документа гарантируется. Ручку необходимо зарядить.
6. Во время заряда аккумулятора индикатор мигает белым цветом. Как только аккумулятор полностью зарядится, индикатор загорится желтым цветом.
7. Ручку также можно использовать как флэш-память.
8. Возвращение в оригинальное состояние для видеозаписи документов: перед установкой USB в компьютер убедитесь, что установлены соответствующие файлы воспроизведения (рекомендуется Syclone). Кликните "Съемный диск", выберите файл в правой панели и дважды кликните по нему, затем сохраните.

