

Руководство по эксплуатации



EP-1511

Перед эксплуатацией Внимательно прочитайте

Содержание

Содержание.....	1
Замечание.....	2
Способ применения питания.....	2
Объяснение вход-выхода сигнала.....	3
Пояснение внешности.....	4
Основная операция дистанционного пульта.....	6
Основные операции на приборе TV/AV/PC.....	6
Основная регулировка меню.....	7
Основные операции на приборе DVD.....	12
SETUP основного регулирования	14
Действие CARD/Удиска.....	16
Основные операции на приборе GAME.....	18
Решение привычного вопроса.....	19
Норма и параметр.....	20

Замечание

- После открытия упаковки данной машины, пожалуйста внимательно читайте инструкцию по эксплуатации, и слушайте всех пояснений операции и замечаний.
- Во внутренности машины высокое давление приводит к опасности, нельзя само ремонтировать. Специалисты должны ремонтировать и регулировать машину.
- На розетке питания не должно перегрузку, линия питания должна подключиться в место, куда нельзя наступить, и вещество не должно навалиться на линию питания.
- Применяемое питание обязательно соответствует указанному типу на бирке, и используйте комплектующее питание данной машины.
- Нельзя положить данную машину в душное или солнечное или сырое место, например софа, ближе от гардины, и избегайте спада или удара данной машины.
- Только надергивать фишку питания из розетки питания, потом резать очистку. Нельзя использовать разбиватель или другие химические моющие вещества, надо вытираться мягкой тканью.
- Нельзя использовать дефектный, деформированный диск или диск с клеевой бумагой, когда не передать диск, пожалуйста возьмите диск.
- Долго не использовать данную машину или при грозовой погоде, пожалуйста надергивайте фишку питания из розетки питания.

Применение и замечание питания

- AC адаптер на переменное питание 100V-240V

Используйте AC адаптер на переменное питание 100V-240V поставьте питание данной машине.(пожалуйста смотрите пояснение о адаптере).

- Автомобильный электроаккумулятор

Используйте автомобильный электроаккумулятор (в применении к автомобилю катодного заземления) поставит питание данной машине из автомобильного электроаккумулятора.

- Электроснабжение литиевой батареей

При работе данной машины зарядить литиевую батарею, соедините адаптер с телевизором, и находится в рабочем состоянии. Тогда красная индикаторная лампочка литиевой батареи светит, и начинать зарядиться, после окончания зарядки зеленная лампа светит.

Функция вход-выхода внешнего сигнала

- Получать программу TV :

сигналы внешней антенны или кабеля Connect и jack входного сигнала радио дисплея с коаксиальным кабелем 75П, отжимают для того чтобы INPUT кнопка. Выставки экрана: TV/AV IN/DVD/PC, давление input кн опка для того чтобы выбрать TV и отжать кнопку " >" для того чтобы убедиться, соединен сигнал TV когда экран показывает канал.

- AV сигнала ввода:

Входной сигнал линии AV и AV панели соединился с другим jack выход а AV, тогда отжимает для того чтобы INPUT кнопка. Выставки экрана: TV/AV IN/DVD/PC, давление input кнопка для того чтобы выбрать AV В НУТРИ и отжать кнопку " >" для того чтобы убедиться, сигнал AV под ключей на режиме AV.

- Ый сигнал AV:

Первое давление INPUT кнопка, выставки экрана: TV/AV IN/DVD/PC, кн опку pressinput для того чтобы выбрать DVD и отжать кнопку " >" для того чтобы убедиться, AVsignal можно подключить при другой AV input на положении DVD.

- Игра КАРТОЧКИ:

Введите карточку и диск и для того чтобы соединиться с jack входного сигнала панели, тогда отожмите для того чтобы INPUT кнопка. Выставки экрана: TV/AV IN/DVD/PC, кнопка входного сигнала давления для того чтобы выбрать DVD и отжать SD/DVD для того чтобы выбрать давление "ENTER" "DISC/CARD/USB", он будет искать автоматически каждый архив от карточки.

- Сигнал ввода ПК (примечание: имейте эту функцию jack VGA): Соедините интерфейс карточки дисплея компьютера и интерфейс VGA. Отожмите для того чтобы INPUT кнопка, выставки экрана: TV/AV IN/DVD/PC, выбирают ПК и соединена кнопка, котор нужно убедиться, сигнал давления " >" ПК когда экран показывает ПК.


Деталь с машиной:

1. Дистанционный пульт /1 шт; 2. Автомобильный прикуриватель/1 шт; 3. Ав линия /1 шт. (белый кончик — левая тональная частота, красный кончик— правая тональная частота, жёлтый кончик—видео); 4. Инструкция по эксплуатации/1 шт; 5. Адаптер питания /1 шт.б.Адсорбционная малая антенна/1 шт; 7. Ручка игры/ 2 шт; 8. Гарантийная карта / 1 шт.

Пояснение внешности


Передний фасад

1. Жидкокристаллический экран
2. Диск DVD
3. Кнопка OPEN
4. Громкоговоритель
5. Пульт кнопки TV
6. Дистанционное приёмное окно
7. Пульт кнопки DVD
8. SOURCE




Левая сторона

9. Интерфейс антенны
10. Вводный интерфейс питания DC 13.5V
11. Переключатель питания
12. Ручка игры
13. Индикационная лампочка батареи



Правая сторона

14. Выводной интерфейс наушников
15. Вводный интерфейс видео
16. Выводный интерфейс видео
17. Порт USB
18. Порт карта памяти



Задняя сторона

19. Порт VGA



Внимание: При достаточном зарядке батареи индикационная лампочка зелена, а то красна.

Пояснение пульта кнопки

• Пояснение пульта кнопки Tv

VOL -	Нажмите данную кнопку и деградируйте громкость
VOL +	Нажмите данную кнопку и возрастайте громкость
MENU	Кнопка меню
CH-	Нажмите данную кнопку и деградируйте величину канала
CH+	Нажмите данную кнопку и возрастайте величину канала
POWER	Включение и выключение питания

• Пояснение пульта кнопки DVD

INPUT	Нажмите данную кнопку и переключите состояние AV.TV.PC, DVD
STOP	Остановите передачу
⏮	Нажмите данную кнопку назад прыгать "программу или раздел"
⏭	Нажмите данную кнопку вперед прыгать "программу или раздел"
SETUP	Регулируйте информацию системы
⏸	Перерыв и передача
ENTER	Подтверждение
◀ ▶ ▲ ▼	Выбор направления
AUDIO	Звуковая дорожка тональнозвуковой частоты преобразовывает ключа
LCD ON/OFF	Задний светлый светильник раскрывает ключа
REPEAT	Резервный ключ

Основные операции для дистанционного контроллера.

Панель дистанционного контроллера и инструкция:

Замечание:

1. Стремиться дистанционный контроллер в приемник телевизора при пользовании.
2. Нельзя нажимать, ударять, увлажнять или разбирать дистанционный контроллер.
3. Нельзя нажимать кнопки постоянно и быстро. Перерыв между двумя нажатиями минимально 2 секунды.



1. Операция дистанционного устройства в состоянии TV/AV :

- **POWER** : Нажимать эту кнопку, чтобы выключить телевизор, еще раз нажать, включить его. Выключите питание телевизора, когда в долгое время не пользуетесь им.
- **MUTE**(кнопка сурдина) : Нажимать эту кнопку для сурдины звука. Еще раз нажать или нажимать увеличение громкости или уменьшение громкости, чтобы вернуть в нормальное состояние.
- **NUMERIC BUTTONS (0-9 и -)** : Здесь 99 каналов для выбора. Когда канал-цифра показан - однозначное число, можно нажимать соответствующие цифры-кнопки. Когда канал-цифра нужно - двухзначное число, сначала нажать -, чтобы показано на экране -, потом нажать соответствующие цифры-кнопки.
- **VOL+, VOL-** : Нажимать кнопку VOL+ для увеличения звука телевизора, нажимать кнопку VOL- для уменьшения звука телевизора.
- **CH+, CH-** : Нажимать кнопку CH+ для увеличения цифры каналов, нажимать кнопку CH- для уменьшения цифры каналов.
- **RETURN** : Нажимать эту кнопку для возврата в предыдущий канал.
- **INPUT** : Нажимать кнопку для переключения TV/AV/DVD.



Регулировки меню основные

1. Отожмите кнопку МЕНЮ там, появит меню PRESET OPTIONand в свою очередь.
2. "▲" or "▼" выбирают детали меню;
3. "◀" or "▶" регулируют выбранные детали.
- 4.Отожмите кнопку МЕНЮ для того чтобы выйти меню.




Детали:

1) МЕНЮ: "▲" или "▼" выбирают детали. "◀" или "▶" регулируют детали selected.

Меню положения TV показывает список 1 :

Меню	Выставки экрана	Подменю
ИЗОБРА- ЖЕНИЕ		(НОРМАЛЬНО, ТЕПЛО, ХОЛОДНО) (ЯРКО, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ПРИРОДА, МЯГКО)
ТОНАЛЬН- ОЗВУКОВО		



Меню положения TV показывает список 2 :

Меню	Выставки экрана	Подменю
Канал		(АВТОМОБИЛЬ, ПРИЯТЕЛЬ, NTSC, SECAM) (D/K, B/G, M, N, I) (СТАРТ)
ФУНКЦИЯ		(КОНЕЦ) (87.7/87.9/88.1/88.3/88.5/ 88.7/88.9/89.1/КОНЕЦ), (ВАРИАНТ)
ОТМЕТЧИК ВРЕМЕНИ		

1).Канал: "▲" или "▼" выбирают AUTO SCAN, тогда "►" страница автоматическ-ищет.,После того как автоматическ-может "▲" и "▼" выбрать програм мы вы любите.

(255 каналов для выбора.)




Меню положения TV показывает список 3 :

Меню	Выставки экрана	Подменю
ИЗОБРА- ЖЕНИЕ		(КОНЕЦ) (КОНЕЦ) (КОНЕЦ) (СЛАБО/СИЛЬНО/ НОРМАЛЬНО) (СТАРТ)
OSD		ЯЗЫК: Китайско/английско/русско/ немецко/французско/Испанско /португальско/итальянки /Голландцы

ПРИМЕЧАНИЕ:




Функция [MENU] будет отсутствующая если телевидение в положениях положения MULTIMEDIA или AV. Регулировка и установка подменю это же с инструкцией выше. Ее нельзя выбрать после этого деталию сера.

Меню положения ПК показывает list1 :

















Меню	Выставки экрана	Подменю
РС		
РЕЖИМ ЦВЕТА		(ТЕПЛО, ХОЛОДНО, SRGB)
ТОНАЛЬН-ОЗВУКОВО		

Примечание: Отсутствие jack VGA отсутствие этой функции.


Меню положения ПК показывает list2 :

Меню	Выставки экрана	Подменю
ФУНКЦИЯ		(КОНЕЦ) (87.7/87.9/88.1/88.3/88.5/ 88.7/88.9/89.1/КОНЕЦ), (ВАРИАНТ)
ОТМЕТЧИК ВРЕМЕНИ		
OSD		ЯЗЫК: Китайско/английско/русско/ немецко/французско/Испанско /португальско/итальянки /Голландцы

2.Операционные методы дистанционного контроллера в состоянии DVD:

- POWER : Нажимать кнопку для включения элект. Питания и экран б удет работать или нет диска.
- MUTE : Нажимать кнопку для сурдины звука и еще раз нажимать эт у кнопку или нажимать VOL+, VOL-, чтобы звук появился.
- DISPLAY : Нажимать кнопку для показа предыдущего заглавия, тем ы, время и другие информации на экране.
- DVD/USB/CARD: Нажимать кнопку для переключения DISC / SD / MMC/USB.
- NUMBER (0-9) и -- : Нажимать кнопку для выбора подноса и темы.Н ажимать уместные цифровые кнопки, когда 1-однозначное число. К огда цифра канала 2-двухзначное число, сначала нажимать кнопку -, потом нажимать соответственные цифровые кнопки.
- RETURN : Нажимать кнопку для возвращения меню в PB CON сост оянии.
- VOL+, VOL- : Нажимать эту кнопку для регулирования громкость. •AUDIO : Нажимать эту кнопку для выбора языков звука, когда диск играет.
- INPUT : Нажимать эту кнопку для переключения на TV / AV / DVD
- PLAY/ENTER : Нажимать эту кнопку для подтверждения и действия функции.
-  : Нажимать эту кнопку для паузы.
-  : Нажимать эту кнопку можно как следующее повторить:  *2,  *4,  *8,  *16,  для быстрого действия.
-  : Нажимать эту кнопку можно как следующее повторить:  *2,  *4,  *8,  x16,  для быстрого действия.
-  ,  : Нажимать эту кнопку для прыжка вперед или назад до од ного темы / заглавия.для быстрого действия.
- SLOW : Нажимать эту кнопку для повторения как следующее: SF 1/2, SF 1/4, SF 1/6, SF 1/8, PLAY  , для быстрого действия.
- STOP : Нажимать эту кнопку для стопа действия.
- REPEAT : Нажимать эту кнопку для повторения на PBC: (OFF) сост ояние как следующее: повторение (тема), повторение (заглавие), п овторение (все), повторение (выключение), для быстрого действия.

- TITLE/PBC: заголовок И переключатель PBC VCD
- ZOOM: Нажимать эту кнопку для выбора как следующее: горка1, горка2, горка3, горка: (OFF), для действия горка-картины.
- SUBTIT: Нажимать эту кнопку выбирать язык заглавия для регулирования языка заглавия диска при действии.
- SETUP: Нажимать эту кнопку для регулирования информации системы.

ЗАМЕЧАНИЕ: Нажимать любую кнопку на пульте, на экране показано, "  "значит находится в действующем состоянии.

3.SETUP Основное регулирование

A.Нажимать кнопку SETUP входить в меню.

B.Нажимать ◀, ▶ входить в следующее меню и выбрать каждый пункт в меню, меняется следующее меню.


C.Нажимать CH+, CH-,выбирать каждый пункт в распространенном меню.

D.Нажимать кнопку ENTER для подтверждения после выбора, чтобы регулировать пункт.

E.Нажимать кнопку SETUP выходить из меню.


На экране будет показано как следующее:

1) "системы"установка, меню показано как следующее:




Замечание: оригинальный код 8888


2) "Языки"установка, меню показано как следующее:



3) "Звуки"установка, меню показано как следующее:



4) "Видео"установка, меню показано как следующее:



5. Действие CARD/U диска

1. Описание читающей карточки


Имеется функция воспроизведения SD.MMC, MS и U диск. Включа я файлы:




- 1) DVD-AUDIO и DVD-VIDEO цифровой формат: Уменьшать цифры-звук и цифры-видео (активные картины).
- 2) Супер VCD цифровой формат: MPEG2 уменьшает цифровой звук и цифровое видео (активные картины).
- 3) MPEG1 цифровой формат: MPEG1 уменьшает цифровой звук и цифровое видео (активные картины), КакCD2.0, VCD1.1, VCD1.0, DVCD.
- 4) Цифровой звуковой формат: как CD-DA, HDCD.
- 5) MP3/JPEG Формат: MP3 уменьшает звук и JPEG картины.
- 6) WMA: Уменьшает цифровой звук.

2. Действие карточки памяти

Нажимать кнопку INPUT, переходить в состояние DVD, нажимать кнопку SD/DVD для показания меню, нажимать кнопку CH+ и CH- вы бирает пункт SD, потом нажимать кнопку ENTER утвердить и можно играть. Когда определить существование DVD, вложить карточку памяти правильном методом, данный прибор будет автоматически искать каждую папку в карточке памяти, после поиска, и автоматически входит в первую папку, и играет первый пункт в этой папке.

Экран показан как следующее:



- 1) Нажмите кнопку ▲ или ▼ в верх и вниз выберите разные файлы;
- 2) Нажмите кнопку ENTER подтвердите выбранный файл, потом нажмите кнопку ► введите в раскрытое подменю;
- 3) Нажмите кнопку ▲ или ▼ выберите разную опцию раскрытого подменю;
- 4) Нажмите кнопку ENTER подтвердите открывать выбранную опцию, и начать передачу; (внимание: тоже можно нажать соответствующую цифровую кнопку.)
- 5) Нажмите кнопку ▲ или ▼ проводите выбор между  (музыкой)  (картинкой)  (художественным фильмом), после передачи, экран как ниже следующий:



- 6) Нажмите кнопку ENTER и подтвердите, картинка будет передана целиком экраном.
- 7) Когда передать картинку, нажмите кнопку "||" для перерыва, потом нажмите ▲, ▼, ◀, ▶ и переключите угол картинки, нажмите кнопку "PLAY" и продолжайте передавать.
 ▲ — вверх/вниз переворот ◀ — направый поворот на 90 градусов
 ◀ — лево/право переворот ▶ — левый поворот на 90 градусов
- 8) При передаче целым экраном нажмите кнопку "RETURN" В03Врау^Те в меню.

Внимание: когда карта памяти передана, только передаёт сохранённое содержание; если не сохранить соответствующее содержание, то данная опция не выбрана.

Объяснение ео деятельности функции игры элементарное

А , Объяснение

1, Соединение игры

2, Ручка игры

- Объяснение отжатое ручкой ключевое



START	Старт/Подвес ключа
MODE	Ключ выбора картины
◀ ▲ ▼ ▶	Ключ направления
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	Функциональный ключ


Внимание:Отжатая ключевая функция решает согласно игре, по-разному игре отжатая ключевая, котор функция друг.

- Одновременно отжимает START+MODE ключа для того чтобы быть по возможности для того чтобы возвратить к меню.

- Использует дистанционное управление ⏮/⏭ ключа : Верхняя/Ухудшающаяся страница каперсов страница каперсов , Программа или глава продолжают передачу.

- Используйте ключа дистанционного управления отжатый цифрой (0-9) и - ключа: Пользы программируют и глава этот отжатый ключ может сразу потребность выбора передать , Когда цифра канала будет однозначным,только нажмете соответственную цифру; когда цифра канала будет двухзначным, сперва 2 раз нажмете -/-, на экране будет знаком -.

- Форма поддержки : Малые часть или сеть тарелки хранениярасширяют названный документ игры NES.



Решение привычного вопроса

Следующее явление не означает, что данная машина уже порчена. До просьбы ремонта, пожалуйста само проверьте по следующему методу.

Явление	Причина
Нет изображения и звука	1. Соединение AC адаптера не уместно; 2. Использование неразрешенного AC адаптера или выходная мощность адаптера не достаточна (нормаль но: 13.5V/3A); 3. Переключатель питания в состоянии выключения; 4. Данная машина была в дистанционном выключении; 5. Данная машина была в состоянии индикации PC.
У TV нет изображения	1. Выбор канала ли правильно; 2. В состоянии PC, переключите в состояние TV.
Нет звука	1. Выключите ли громкость или звуковой режим не правильно
Индикация не нормальна или чёрный экран	1. Частота подновления экрана: 60HZ
Изображение неясно или нестабильно	1. Регулировка антенны ли правильно; 2. Возможно, сигнал приёмного места слаб
Пятнистая ликвация	1. Возможно принимать эхо-сигнал около здания
Помеха снежинки	1. Возможно помехи волны от автомобиля, поезда, высоковольтного кабеля, неонки и т.д.
Нет цвета	1. Цветность ли хорошо регулирована; 2. Режим изображения ли правильно; 3. Сигнал слаб, ахроматическая функция играет роль
Не передать диск	1. Подтвердите диск ли правильно положить в подцоник диска.(сторона с маркера вверх) 2. У диска ли загрязнение или надир, пожалуйста очистите или смените диск. 3. У машине роса, возьмите диск и включение на 1 час.
Нет телеконтроля или нечувствительность	1. У батареи ли недостаточное количество, берьер ли между дистанционным пультом и приёмным окном телевизора.

Спецификация

Продукция: Переносный плеер DVD и LCD Цветной телевизор

Могущие быть полученным каналы: VHF-L: 48.25MHZ-161.25MHZ
 VHF-H: 160.25MHZ-464.25MHZ
 UHF: 463.25MHZ-863.25MHZ

Компонент индикатора: цвет TFT - LCD

Диаметр экрана: _дюйм

Звуковая система: D/K ☐ I ☐ B/G ☐ M/N ☐

Концы входа и выхода:

Гнездо наружной антенны Гнездо AV входа / выхода

Гнездо входа элек. питания Гнездо входа наушника

Гнездо входа элект. питания батареек Гнездо CARD Гнездо USB

Звуковой выход: 2 W (маск.)

Спикер: два Ф40мм спикер круглой формы

Источник элек. питание: DC 13.5V

Расход питания: примерно 30W

Размер внеш. вида: _____мм

Нетто прибора: _____кг

Замечание: в этом справочнике показана ☒ в рамке, значит существует эта функция.

Внимание

Чтобы в будущем будет развитие и лучший сервис, компания имеет право улучшать структуру прибора и внутренности. Будущие информации не будем отдельно сообщать.