

Мобильный телефон GSM/GPRS

Руководство пользователя

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | 7 |
| 1.1. Краткая инструкция | 7 |
| 1.2. Меры предосторожности | 8 |
| 1.3. Меры безопасности | 9 |
| 1.3.1. Основные сведения | 9 |
| 1.3.2. Примечания по использованию телефона | 11 |
| 1.3.3. Использование аккумулятора | 13 |
| 1.3.4. Использование зарядного устройства | 15 |
| 1.3.5. Обслуживание и чистка | 17 |
| 2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА | 17 |
| 2.1.1. Технические параметры | 17 |
| 2.1.2. Описание клавиш | 18 |
| 2.1.3. Описание функций боковых клавиш | 20 |
| 2.1.5. Иконки | 21 |
| 2.2. Аккумулятор | 22 |
| 2.2.1. Установка и извлечение аккумулятора | 22 |

| | |
|--|----|
| 2.2.2. Заряд аккумулятора | 23 |
| 2.3. Подключение к оператору | 24 |
| 2.3.1. SIM-карта | 25 |
| 2.3.2. Установка/извлечение SIM-карты | 25 |
| 2.3.3. Установка/извлечение карты памяти | 26 |
| 2.3.4. Включение и выключение питания | 26 |
| 2.3.5. Разблокирование телефона | 27 |
| 2.3.6. Разблокирование SIM-карты | 28 |
| 2.3.7. Подключение к сети сотового оператора | 29 |
| 3. КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО | 30 |
| 3.1. Особые функции | 30 |
| 3.2. Выполнение звонка | 34 |
| 3.2.1. Региональный телефонный звонок | 35 |
| 3.2.2. Звонок по расширенному номеру | 35 |
| 3.2.3. Международный звонок | 36 |
| 3.2.4. Звонок из телефонной книги | 37 |
| 3.3. Звонки SOS | 38 |
| 3.4. Ответ на звонок | 38 |
| 3.5. Завершение звонка | 39 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 3.6. Опции вызова | 39 |
| 4. МЕНЮ ФУНКЦИЙ | 41 |
| 4.1. Использование закладок | 41 |
| 4.2. Структура меню функций | 42 |
| 4.3. История вызовов | 49 |
| 4.3.1. Пропущенные вызовы | 49 |
| 4.3.2. Исходящие вызовы | 50 |
| 4.3.3. Принятые вызовы | 50 |
| 4.3.4. Журнал удаленных вызовов | 50 |
| 4.3.5. Время вызова | 51 |
| 4.3.6. Стоимость вызова | 51 |
| 4.3.7. Счетчик сообщений | 52 |
| 4.3.8. Счетчик GPRS | 52 |
| 4.4. Развлечения и игры | 52 |
| 4.4.1. Игры | 52 |
| 4.4.2. DSM игра | 57 |
| 4.5. Услуги | 57 |
| 4.5.1. WAP | 57 |
| 4.5.3. Учетная запись данных | 62 |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 4.6. Телефонная книга | 63 |
| 4.7. Сообщения | 67 |
| 4.7.1. SMS | 67 |
| 4.7.2. MMS | 77 |
| 4.7.3. Чат | 84 |
| 4.7.4. Сервер голосовой почты | 85 |
| 4.7.5. Широковещательное сообщение | 85 |
| 4.8. Опции профиля | 86 |
| 4.9. Настройки | 89 |
| 4.9.1 Настройки телефона | 89 |
| 4.9.2. Характеристики дисплея | 93 |
| 4.9.3. Настройки вызова | 94 |
| 4.9.4. Настройка сети | 96 |
| 4.9.5. Настройки безопасности | 98 |
| 4.9.6. Звуковые эффекты | 101 |
| 4.9.7. Сброс к заводским настройкам | 101 |
| 4.10. ТВ | 102 |
| 4.11. Мультимедиа | 103 |
| 4.12. Аудио проигрыватель | 117 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 4.13. Органайзер | 118 |
| 4.14. Управление файлами | 125 |
| 5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 127 |

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая инструкция

Благодарим за приобретение продукта нашей компании. В настоящем руководстве описаны современные технические функции и характеристики нового типа.

Данный мобильный телефон с клавиатурой и сенсорным экраном предназначен для работы в среде GSM/GPRS. Кроме основной телефонной функции устройство оснащено другими полезными функциями, такими как: интеллектуальный набор, телефонная книга с карточками абонентов, 64 мелодии звонка, картинка при вызове, будильник, камера, аудиоплеер, видеомаягнитофон, калькулятор, список заданий, GPRS, MMS, функция подключения стерео гарнитуры, ТВ, FM-радио, технология Bluetooth и многое другое. Мы надеемся, что превосходные технические характеристики нашего продукта обеспечат более качественное обслуживание по сравнению с обычными мобильными телефонами. Кроме того, телефон оснащен высококачественным интерфейсом, удовлетворяющим всевозможные требования пользователя. Телефон соответствует всем требованиям к телефонам формата GSM/GPRS и прошел соответствующую сертификацию.

Компания оставляет за собой право на изменение содержания данного руководства без предварительного уведомления.

1.2. Меры предосторожности

Если телефон был утерян или украден, следует немедленно уведомить телекоммуникационную компанию, чтобы они могли воспрепятствовать использованию телефона и SIM-карты. Данная мера позволит сократить финансовые потери от несанкционированного использования телефона.

При обращении в телекоммуникационную компанию может потребоваться номер IMEI телефона (чтобы посмотреть номер IMEI на наклейке на задней стороне телефона, снимите заднюю крышку и выньте аккумулятор). Запишите номер IMEI своего телефона и сохраните для дальнейшего использования.

Для предотвращения несанкционированного использования телефона примите меры предосторожности, такие как:

- Установите PIN-код SIM-карты, PIN-код предотвратит использование телефона без разрешения.
- Не оставляйте свой телефон на видном месте в машине, когда вы покидаете ее. Лучше возьмите его с собой или уберите в дипломат.

1.3. Меры безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию, она поможет легко, удобно и безопасно обращаться с телефоном.

1.3.1. Основные сведения

- Данный телефон обладает специальной функцией Режим полета (Flight Mode), переведите свой телефон в данный режим при посадке в самолет, чтобы не вредить бортовым системам.
- Обязательно следуйте местному законодательству относительно использования телефона. Если вы используете телефон при вождении автомобиля, соблюдайте следующие правила: сконцентрируйтесь на вождении; заблаговременно подключите наушники, звоните с помощью наушников; включите функцию автоматического приема звонков; если телефон имеет функцию H-Free, можно также использовать данный метод; при сложных дорожных условиях делайте звонки и принимайте вызовы только после парковки.
- Около мест хранения бензина, химических и взрывоопасных продуктов, выполняйте правила и соответствующие маркировки.

- Держите телефон, аккумулятор и зарядное устройство в местах недоступных для детей, для предотвращения телесных повреждений.
- Необходимо использовать только фирменный аккумулятор и зарядное устройство. Использование аккумулятора и зарядного устройства других производителей может повлечь утечку, перегрев, взрыв и другие поломки.
- Не используйте телефон в местах с сильными помехами или высокочастотным электронным оборудованием. Интерференция радиоволн может привести к неправильному функционированию или другим проблемам электронного оборудования. Особенно внимательно используйте телефон около следующих устройств: слуховые аппараты, кардиостимуляторы и другое медицинское электронное оборудование, детекторы огня, автоматические двери и другие устройства. За консультацией о влиянии телефона на оборудование обращайтесь к поставщику или местному дистрибьютору.
- Не ударяйте, не трясите или не бросайте телефон для предотвращения неправильной работы или возникновения возгорания.
- Не кладите телефон, аккумулятор или зарядное устройство в микроволновую печь или другое высоковольтное оборудование, это может привести к повреждению схемы, возгоранию или другим непредвиденным ситуациям.

- Не используйте телефон возле огнеопасного или взрывоопасного оборудования, иначе это может привести к поломке телефона или возгоранию.
- Не кладите телефон в места с высокой температурой, влажностью или загрязнением — это может привести к поломке телефона.
- Не кладите телефон на неровные или неустойчивые поверхности для предотвращения поломки или неправильного функционирования в результате падения.

1.3.2. Примечания по использованию телефона

- Не разбирайте и не ремонтируйте телефон, батарейку и зарядное устройство, иначе это может привести к поломке, нарушению конструкции или неправильному функционированию.
- Не нажимайте на ЖКИ экран и не используйте его для ударов по другим объектам — это может привести к поломке экрана и утечке жидкости. Попадание жидкости в глаза может привести к слепоте. Поэтому немедленно промойте (не трите глаза) глаза чистой водой и обратитесь к врачу.
- В редких случаях использование мобильного телефона может воздействовать на электронное оборудование автомобиля. Для обеспечения безопасности не используйте телефон в автомобиле.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками, не располагайте телефон вблизи мест их открывания, иначе при раскрытии воздушных подушек телефон может нанести травму.
- Не используйте иглы, ручки и другие предметы для нажатия кнопок мобильного телефона, это может повредить устройство или вызвать его неправильное функционирование.
- Не держите телефон вблизи магнитных кредитных карт и других схожих объектов, излучение телефона может удалить хранящуюся на них информацию.
- Не храните вблизи телефона канцелярские кнопки и другие мелкие металлические предметы. При работе микрофона возникает эффект намагничивания, в результате чего предметы могут быть притянуты к телефону и, следовательно, могут нанести травмы.
- Берегите телефон от попадания на него различных жидкостей, попадание их в корпус может вызвать короткое замыкание, возникновение скользящего разряда и другие неисправности.
- Используйте телефон вдали от стационарных телефонов, телевизоров, радио и офисного оборудования — телефон может оказать негативное воздействие на работу данных устройств.

1.3.3. Использование аккумулятора

- Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Утилизация аккумуляторов должна производиться при специальных условиях.
- Не бросайте аккумулятор в огонь во избежание взрыва.
- При установке аккумулятора не давите на него, избыточное давление, оказанное на аккумулятор, может привести к утечкам, перегреву, взрыву и пожару.
- Не используйте для замыкания аккумулятора электрические провода, иглы и другие устройства; не храните аккумулятор вблизи металлических цепочек и других подобных металлических устройств, они могут замкнут контакты аккумулятора и привести к утечкам, перегреву, взрыву и пожару.
- Не запаивайте контакты аккумулятора — это может привести к утечкам, перегреву, взрыву и пожару.
- Попадание вытекшей из аккумулятора жидкости в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза, используйте сухое полотенце, чтобы промокнуть жидкость, немедленно обратитесь к врачу.

- Не храните аккумулятор около открытого огня, нагревательных приборов и в других местах с повышенной температурой — это может привести к утечкам, перегреву, взрыву и пожару.
- Если при использовании аккумулятора вы обратили внимание на его повышенную температуру, изменение цвета, формы или другие необычные изменения, немедленно прекратите использование аккумулятора и замените его новым.
- Попадание вытекшей из аккумулятора жидкости на коже может привести к ожогу. Используйте сухое полотенце, чтобы промокнуть жидкость, немедленно обратитесь к врачу.
- Если при использовании аккумулятора вы обратили внимание на вытекание жидкости и возникновение странных запахов, немедленно прекратите использование аккумулятора и замените его новым.
- Не подвергайте аккумуляторы воздействию влаги — это может привести к перегреву батареи и возникновению дыма.
- Не храните аккумулятор в местах с повышенной температурой — это может привести к вытеканию жидкости из аккумулятора и перегреву. Кроме того, это может привести к сокращению срока службы аккумулятора.
- Не заряжайте аккумулятор на протяжении более 24 часов.

- Не подвергайте аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей и холодных воздушных потоков.
- Срок службы аккумулятора ограничен. При частых подзарядках аккумулятора срок его службы сокращается. Если ваш аккумулятор быстро разряжается при незначительном использовании телефона, то это может означать, что срок службы аккумулятора подошел к концу и его необходимо заменить.

1.3.4. Использование зарядного устройства

- Используйте устройство при напряжении питания ~220 В. Использование другого напряжения питания может привести к образованию скользящего разряда, пожара, повреждению телефона или зарядного устройства.
- Избегайте возникновения короткого замыкания в зарядном устройстве — это может вызвать возникновение пожара или привести к поражению электрическим током.
- Время от времени удаляйте пыль с контактов зарядного устройства.
- Не располагайте вблизи зарядного устройства емкости с жидкостями, чтобы предотвратить их попадание внутрь корпуса зарядного устройства, что может при-

вести к возникновению короткого замыкания, ползучего разряда или другим неполадкам.

- Если зарядное устройство попало в воду или другую жидкость, немедленно отсоедините его от сети во избежание возникновения короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током и других неисправностей.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других местах с повышенной влажностью — это может привести к возникновению короткого замыкания, пожара или повреждения зарядного устройства.
- Не прикасайтесь к зарядному устройству, проводу или розетки мокрыми руками — это может привести к возникновению короткого замыкания.
- Не располагайте тяжелые предметы на шнуре питания, не ремонтируйте его — это может привести к возникновению короткого замыкания или пожара.
- Перед чисткой зарядного устройства отключите его от розетки.
- Перед сматыванием шнура питания отключите зарядное устройство от розетки, сматывание шнура питания может привести к его повреждению и вызвать поражение электрическим током или возникновение пожара.

- Не производите зарядку аккумулятора телефона в следующих местах: в местах воздействия прямых солнечных лучей; в местах с повышенным уровнем влажности, запыленности или вибрации (это может вызвать отключение); в местах работы теле-, радио- и электрооборудования (устройство может вызывать помехи при воспроизведении изображений и звуков).

1.3.5. Обслуживание и чистка

- Не используйте телефон, аккумулятор и зарядное устройство в ванной комнате и других местах с повышенной влажностью. Не подвергайте устройство от попадания под дождь.
- Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую сухую салфетку.
- Не используйте для чистки устройства алкоголь, растворители, бензин или ликер.
- Время от времени производите очистку разъема зарядного устройства, загрязнения могут препятствовать протеканию электрического тока.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА

2.1.1. Технические параметры

(Смотрите описание мобильного телефона.)

2.1.2. Описание клавиш

1. **Клавиша Вправо/Влево:** перемещение курсора при редактировании; в режиме ожидания нажмите левую клавишу для перехода в **[Write Message]** (Написать сообщение), нажмите правую клавишу для перехода в **[User Profiles]** (Профиль пользователя); предварительный просмотр вида в камере, видеокамере, переключение на восстановление параметров выдержки камеры или видеокамеры в диапазоне -4...+4, нажатием клавиши вправо/влево; в некоторых подменю нажатие правой клавиши используется для перехода в опции меню, нажатие левой клавиши — для возвращения в предыдущее меню.


2. **Клавиша Вверх/Вниз:** функция просмотра имен, номеров телефонов, сообщений, мультимедийных сообщений и каждого подменю; перемещение курсора вверх/вниз при редактировании; в режиме ожидания нажмите клавишу вверх для перехода в **[Phone Book]** (Телефонная книга), нажмите клавишу вниз для перехода в **[Shortcuts]** (Закладки).

3. **Левая программируемая клавиша:** запуск функции, показанной символом загрузки в левом нижнем углу.

- 4. **Правая программируемая клавиша:** запуск функции, показанной символом загрузки в правом нижнем углу.
- 5. **Клавиша набора:** выполнение звонков и прием вызовов; в режиме ожидания нажатие на эту клавишу открывает список выполненных звонков.
- 6. **Клавиша завершения:** завершение или отклонение вызова; в других состояниях нажатие на эту клавишу вызывает переход в режим ожидания.
- 7. **Числовые клавиши:** используйте числовые клавиши для ввода номера или букв; быстрый выбор элемента при работе в меню; если открыта функция быстрого набора номера, то, нажимая клавиши 2-9, можно быстро вызвать номер. (Номера телефонов быстрого набора должны быть в телефонной книге.)
- 8. **Клавиша * :** поддерживает различные функции различных режимов и меню.
- 9. **Клавиша # :** поддерживает различные функции различных режимов и меню.





2.1.3. Описание функций боковых клавиш

Боковые клавиши телефона имеют удобные функции. Подсветка экрана выключается автоматически, если пользователь в течение определенного периода времени не выполняет никаких операций.

1. Нажмите левую боковую кнопку в главном меню и каждом подменю для просмотра опции.
2. Если подсветка выключена, нажмите боковую кнопку для включения подсветки.
3. При звонке нажмите левую боковую клавишу, чтобы открыть меню громкости динамика и отрегулировать громкость.
4. В режиме ожидания нажмите левую боковую кнопку для настройки громкости клавиш.
5. В режиме ожидания и включенной подсветке, нажмите Camera, для перехода в интерфейс вида, нажмите ее снова или нажмите  чтобы сделать снимок, нажимая боковую клавишу или кнопки вверх/вниз, выберите фон фотографии (поддерживаются только фотографии с размером 240x320 мм).
6. При работе аудио проигрывателя или в приостановленном состоянии проигрывателя нажмите левую боковую кнопку для настройки громкости звука, одновременно проигрыватель будет показывать соответствующее изменение громкости. Нажмите левую боковую кнопку для настройки громкости звука в режиме ожидания и режиме фонового воспроизведения музыки. Нажмите левую боковую кнопку для настройки громкости фильма при воспроизведении фильма. Нажмите левую боковую кнопку для настройки громкости записанного файла или сочиненной музыки.

2.1.5. Иконки

| Иконка | Инструкция | Позиция отображения |
|---|------------------------------------|---------------------|
|  | Уровень сигнала сети | Секция иконки |
|  | Доступность сервиса GPRS | Секция иконки |
|  | Клавиатура заблокирована | Секция иконки |
|  | Клавиатура разблокирована | Секция иконки |
|  | Только вибрация | Секция иконки |
|  | Вибрация и звук | Секция иконки |
|  | Звонок | Секция иконки |
|  | Вибрация затем звонок | Секция иконки |
|  | Беззвучное состояние | Секция иконки |
|  | Наушники | Секция иконки |
|  | Роуминг | Секция иконки |
|  | Непрочитанное MMS сообщение | Секция иконки |
|  | Получено новое сообщение | Секция иконки |
|  | Непрослушанное голосовое сообщение | Секция иконки |
|  | Запись звонка | Секция иконки |
|  | Непрочитанное сервисное сообщение | Секция иконки |

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Будильник | Секция иконки |
|  | Перенаправление звонков | Секция иконки |
|  | Заряд аккумулятора | Секция иконки |
|  | Пропущенный звонок | Секция иконки |

2.2. Аккумулятор

В начальном состоянии аккумулятор имеет 50% заряд. Перед первой зарядкой полностью израсходуйте всю энергию аккумулятора. Выполнив это, достигается эффективное использование аккумулятора.

2.2.1. Установка и извлечение аккумулятора

▪ Выполните следующие действия для извлечения аккумулятора:

1) Потяните крышку по направлению к нижней части телефона, снимите крышку аккумулятора.

2) Выньте аккумулятор из отсека аккумулятора.

Предупреждение. Перед извлечением аккумулятора выключите телефон. Запрещено вынимать аккумулятор из работающего телефона или с подключенным внешним источником питания — это может привести к поломке SIM-карты или телефона.

- Выполните следующие действия для установки аккумулятора:

1) Соедините клемму аккумулятора с клеммой отсека телефона, вставьте аккумулятор в отсек, нажмите на аккумулятор, пока он полностью не разместится в отсеке телефона.

2) Положите крышку отсека и задвиньте ее по направлению к верхней части телефона, до момента пока крышка не встанет на свое место.

2.2.2. Заряд аккумулятора

- Вставьте вилку зарядного устройства в разъем для зарядного устройства.
- Подключите зарядное устройство к розетке
- В режиме ожидания в верхнем правом углу экрана начнет мигать иконка аккумулятора; если перед зарядкой телефон был выключен, то отображается картинка управления зарядом, указывающая на процесс зарядки аккумулятора.
- При использовании телефона с низким зарядом аккумулятора он может разрядиться, телефон будет работать в режиме блокирования и не сможет нормально отображать информацию на экране. При зарядке телефон перейдет к процессу подготовки, и через некоторое время (не более 10 минут) работа телефона восстановится.

- Если в рабочем режиме иконка аккумулятора на экране показывает полный заряд и больше не мигает, то процесс зарядки аккумулятора закончен. Если выключить зарядное устройство, то на экране отобразится картинка завершения заряда. Обычно процесса зарядки занимает около 2,5 часов. (Примерное время зарядки для первых трех раз подзарядки аккумулятор — 12-14 часов, это необходимо для увеличения срока службы батареи). Во время зарядки телефон, аккумулятор и зарядное устройства могут нагреться, это нормальное явление.
- После завершения процесса зарядки последовательно выньте зарядное устройство из розетки, а затем из телефона.

Примечание. При зарядке, поместите телефон в вентилируемое помещение с температурой окружающей среды в диапазоне $-10^{\circ}\dots+40^{\circ}$ С, и убедитесь в том, что вы используете разрешенное зарядное устройство. Использование неразрешенных зарядных устройств может привести к поломке телефона.

Если телефон автоматически выключился или показывает предупреждение Low Battery, поставьте телефон на зарядку. Если перед зарядкой аккумулятор не использовался, то время зарядки уменьшится автоматически.

2.3. Подключение к оператору

2.3.1. SIM-карта

Перед использованием мобильного телефона, в него необходимо вставить действующую SIM-карту, предоставляемую сотовым оператором.

Вся необходимая информация, связанная с настройкой сети записана на металлическую часть SIM-карты, вместе с именем, номером и сообщениями в книге SIM-карты. SIM-карту вашего телефона можно вставить в другой GSM-телефон. (Новый телефон автоматически считывает информацию с SIM-карты.)

Для предотвращения потери информации на SIM-карте при ее поломке, не касайтесь металлического покрытия, храните карту как можно дальше от электрических и магнитных полей. При поломке SIM-карты телефон будет работать некорректно.

2.3.2. Установка/извлечение SIM-карты

Металлическая часть SIM-карты может быть легко повреждена. Аккуратно обращайтесь с SIM-картой.

Выключите телефон, выньте аккумулятор и отключите другие внешние источники питания.

Вставьте SIM-карту в слот карты.

Если необходимо извлечь SIM-карту, сначала выключите телефон, извлеките аккумулятор и отключите другие источники питания, и затем выньте SIM-карту.

2.3.3. Установка/извлечение карты памяти

- Выключите мобильный телефон, выньте аккумулятор и отключите другие внешние источники питания.
- Вставьте карту памяти в слот карты памяти, закройте крышку карты памяти, зафиксируйте карту памяти в слоте.
- Если необходимо извлечь карту памяти, сначала выключите телефон, извлеките аккумулятор и отключите другие источники питания, а затем извлеките карту памяти.

2.3.4 Включение и выключение питания

- Для включения и выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку End.
- При включении телефона без SIM-карты, на экране отобразится сообщение о необходимости вставить SIM-карту. После установки карты, телефон проверяет состояние SIM-карты.
- Затем будут отображаться следующие сообщения:

Input phone password (введите пароль телефона) – если уже установлен пароль телефона.

Input PIN (Введите PIN) - если уже установлен пароль SIM-карты.

Greetings Text (Сообщение приветствия) – если данная функция включена и введен текст сообщения.

Check to seek (попытка поиска) – телефон выполняет поиск, пытаясь найти подходящее подключение сотовой сети.

2.3.5. Разблокирование телефона

Для предотвращения несанкционированного использования телефона можно установить пароль телефона. Выбрав данную функцию, можно разблокировать телефон, введя пароль телефона, после чего он перейдет в нормальное рабочее состояние. Пользователь может выключить данную функцию, в этом случае телефон не сможет предотвратить несанкционированное использование.

- Нажмите и удерживайте клавишу End для включения телефона.
- Введите пароль телефона, нажмите правую программируемую кнопку или для удаления неправильных символов нажмите Clear. Для завершения нажмите ле-

вую программируемую кнопку или ОК. Например, если пароль 0000, необходимо ввести следующее:

0 0 0 0 ОК

Если вы забыли пароль телефона, то необходимо обратиться к продавцу или в авторизованный сервис-центр.

Примечание. Пароль телефона по умолчанию: 0000.

2.3.6. Разблокирование SIM-карты

Для предотвращения нелегального использования SIM-карта обладает PIN-кодом (Персональный идентификатор) защиты информации. Если данная функция выбрана, и защитный PIN-код уже введен, то после каждого включения телефона необходимо вводить PIN-код для разблокирования SIM-карты и нормальной работы телефона.

Пользователь может выключить данную функцию, в данном случае телефон не сможет предотвратить несанкционированное использование SIM-карты.

- Нажмите и удерживайте клавишу End для включения телефона.
- Введите PIN-код, нажмите правую программируемую кнопку или для удаления неправильных символов нажмите Clear. Для завершения нажмите левую про-

граммируемую кнопку или ОК. Например, если установлен PIN-код 1234, необходимо ввести следующее:

1 2 3 4 ОК

После трех неверно набранных номеров PIN-кода, SIM-карта будет заблокирована сетью, и телефон будет запрашивать PUK-код.

Примечание. Если сотовый оператор уже установил стандартный PIN-код (4-8 бит) для SIM-карты, то необходимо его сменить на свой пароль.

2.3.7. Подключение к сети сотового оператора

После разблокирования SIM-карты мобильный телефон начинает автоматический поиск сети (на экране отображается поиск сети). При подключении к сети в центре экрана будет отображено имя сотового оператора.

Данный телефон поддерживает службу GPRS (пакетная радиосвязь общего пользования). Если сотовый оператор подключил для вас услугу GPRS и телефон находится в пределах покрытия службы GPRS, то можно подключиться к Интернет с помощью GPRS.

Примечание. Если на экране отображается SOS, то это означает, что телефон находится вне зоны нормального покрытия сети, но все еще можно отправлять сигналы чрезвычайной ситуации через мощность сигнала.

3. Краткое руководство

3.1. Особые функции

Дополнительно к основным функциям данный мультимедийный мобильный телефон также поддерживает большое количество следующих удобных мультимедийных функций:

- **Bluetooth:** подключайте телефон к совместимому оборудованию, используя беспроводную технологию Bluetooth.
- **ТВ:** просматривайте различные телевизионные программы.
- **Длительный режим ожидания:** данная функция позволяет мобильному телефону работать продолжительный период времени.
- **Записная книжка:** поддерживается **Quick Search** (быстрый поиск), введите Consonant (голосовую команду) или первую букву имени как условие совпадения элементов телефонной книги. Каждый сохраненный элемент телефонной книги может иметь 4 телефонных номера, телефон вмещает 500 телефонных номеров,

SIM-карта может сохранять номера телефонов в зависимости от объема карты. Телефонная книга поддерживает передачу сообщений, копирование заметки на SIM-карту или мобильный телефон для выбора функции IP Dial, также поддерживается передача и копирование телефонной книги между SIM-картой и мобильным телефоном. Поддерживается удаление записи телефонной книги из SIM-карты и телефона. Поддерживается телефонная книга в виде именных визитных карточек, назначенные входящие звонки и картинки.

- **История вызовов:** телефон автоматически сохраняет соответствующую информацию истории звонков. Поддерживается вызов телефонного номера из истории звонков, сохранение телефонного номера в телефоне или SIM-карте или удаление истории звонков. Поддерживается автоматическое сохранение и чтение данных информации GPRS.
- **SMS:** поддерживается сохранение сообщений в телефоне, можно сохранить до 200 сообщений. Поддерживаются EMS-сообщения и добавление шаблонов при создании сообщений. Телефон позволяет просматривать Memory Status (Состояние памяти) SIM-карты и телефона. Позволяет брать номер телефона из текущего сообщения.

- **MMS:** поддерживается сервис MMS сообщений, получение и отправка мультимедийных файлов различных форматов таких как текст, картинки, звуки.
- **Аудио проигрыватель:** поддерживаются MP3, *.wav, *.amr, *.mid, *.imy и другие форматы музыкальных файлов.
- **Диктофон:** поддерживает запись, как в режиме вызова, так и в обычном режиме работы. При звонке нажмите правую программируемую кнопку выберите Option для входа в меню, затем выберите функцию диктофона для осуществления записи одновременно с вызовом. Файл будет сохранен в формате AMR или WAV в карте памяти [Audio] (проверьте, что карта памяти вставлена). В обычном режиме войдите в Multimedia и выберите Sound Recorder (диктофон), переместите записанную музыку в User Profiles (Профили пользователя) и установите ее как звонок.
- **FM-радио:** прослушивание радиопрограмм.
- **Карта памяти:** вставьте карту памяти в предварительно выключенный телефон, затем с помощью USB кабеля подключите телефон к компьютеру, теперь телефон может использоваться как U-диск для передачи и хранения данных. При подключении USB кабеля к компьютеру выберите функцию Save Equip (Сохранить

оборудование), далее используйте функцию U-диска или выберите Back (назад) для продолжения работы и зарядки.


- **Функция сетевой камеры:** в рабочем режиме телефон можно подключить к компьютеру с помощью USB кабеля. Подключив кабель, выберите Network Camera (Сетевая камера), затем используйте камеру телефона для видеочата по сетевому соединению (подробную информацию см. в Приложении 1).
- **Камера:** поддерживается функция камеры с персональными настройками, такими как размер изображения, EV, Настройки эффектов и т.д. Поддерживается режим ночной съемки и Рамки.
- **Видеокамера:** поддерживается функция синхронной записи видео.
- **Видеопроеигрыватель:** поддерживается AVI формат.
- **ОрганаЙзер:** поддерживается калькулятор, будильник и т.д.
- **Настройки:** поддержка персональных настроек, включая настройки телефона, характеристик экрана, вызова, сети, безопасности и звуковых эффектов. Существует множество настроек для каждой функции.
- **Профиль пользователя:** установка режима работы.


- **Службы:** поддерживается служба WAP. Используйте браузер для поиска необходимой информации.
- **Игры:** в мобильный телефон встроены несколько игр, можно наслаждаться игрой в свободное время.
- **Методы ввода:** поддерживаются различные методы ввода, можно водить буквы, цифры и символы.

3.2. Выполнение звонка

Если имя сетевого оператора отображается в центре экрана, то это означает, что телефон подключен к сети — можно звонить и принимать звонки. Иконка в правом левом углу экрана показывает уровень сигнала сети (4 столбика соответствуют максимальному уровню сигнала).

На качество связи легко влияют препятствия, поэтому удаление небольших препятствий может существенно улучшить качество связи.

В режиме ожидания используйте цифровые клавиши для ввода номера телефона или на сенсорном экране нажмите  для перехода в меню ввода номера телефонную книгу, введите номер абонента, нажмите Clear или нажмите правую про-

граммируемую кнопку клавишу для удаления неправильной цифры или нажмите и удерживайте для удаления всего номера. Нажмите Save или левую программируемую кнопку для сохранения телефонного номера в SIM-карте или телефоне; без ввода нажмите Back для входа; нажмите  или Dial, чтобы сделать телефонный звонок. Во время вызова на экране отобразится картинка вызова. Когда вызываемый абонент повесит трубку, на экране отобразится конец вызова. Если во время вызова необходимо набрать номер, нажмите  для прямого набора номера.

3.2.1. Региональный телефонный звонок

Введите номер или выберите номер из меню вызова, введите телефонный номер, затем нажмите клавишу  чтобы начать вызов.

Выполните следующие шаги нажмите кнопку или нажмите на отображаемый номер на сенсорном экране для выполнения регионального звонка:

КОД РЕГИОНА + ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР + КЛАВИША ВЫЗОВА ()

3.2.2. Звонок по расширенному номеру

Некоторые расширенные номера нельзя набрать напрямую, наберите основную часть телефонного номера, затем нажмите и удерживайте клавишу *, пока не отобразится Р (пауза), наберите расширение.

Вы можете выполнить эти шаги, набрав номер с помощью клавиш или нажав на номер, отображаемый на экране для вызова номера с расширением.

КОД РЕГИОНА + ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР + Р + РАСШИРЕНИЕ + КЛАВИША ВЫЗОВА ()

Некоторые дополнительные номера стационарных телефонов можно набрать только через основной номер, необходимо сначала набрать основной номер, затем для переключения нажать и удерживать клавишу *, пока не отобразится W (ожидание), затем наберите номер расширения.

Вы можете выполнить эти шаги, набрав номер с помощью клавиш или нажав на номер, отображаемый на экране для вызова номера с расширением:

КОД РЕГИОНА + ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР + W + РАСШИРЕНИЕ + КЛАВИША ВЫЗОВА ()

3.2.3. Международный звонок

Чтобы совершить международный звонок, нажмите и удерживайте клавишу *? пока не отобразится символ международного вызова +, он позволяет набрать номер

любой страны, при условии, что вы знаете префикс-номер этой страны (например, префикс-номер Китая — 86).

Вы можете выполнить эти шаги, набрав номер с помощью клавиш или нажав на номер, отображаемый на экране для вызова номера с расширением:

КОД РЕГИОНА + ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР + КЛАВИША ВЫЗОВА (📞)

После ввода номера префикса введите код страны и номер телефона. Код страны набирается традиционно: Германия - 49, Англия – 44, Швеция – 46 и т.д.

При международном вызове при наборе номера нет необходимости вводить в номер префикс 0.

3.2.4. Звонок из телефонной книги

Все телефонные номера, которые набирались или принимались, сохраняются в истории звонков. Ранее отправленные и полученные звонки в соответствии с их типом отображаются в списках: Пропущенные звонки, Принятые звонки, Исходящие вызовы. При переполнении списка старые номера удаляются автоматически.

- В режиме ожидания нажмите клавишу вызова для проверки истории звонков.

- Все телефонные номера, отображаемые в истории звонков, можно вызвать нажатием клавиши вызова.

При отображении списка номеров на экране можно нажать левую программируемую клавишу или нажать на иконку ОК для просмотра деталей. Затем нажмите левую программируемую кнопку или нажмите на Options (Опции) для удаления (Delete) или сохранения (Save) номера.

3.3. Звонок SOS

Пока вы находитесь в зоне покрытия сети (это можно проверить по интенсивности сигнала) можно сделать звонок SOS. Если сотовый оператор не предоставляет услугу роуминга в данной местности, на экране будет отображаться SOS, указывающее, что можно выполнить только звонок SOS. Если вы находитесь в зоне покрытия сети, то можно сделать звонок SOS и без SIM-карты.

3.4. Ответ на звонок

На телефонный звонок можно ответить различными способами. Если в качестве ответа на звонок (Answer Mode) выбрана любая клавиша (AnyKey), то для ответа на звонок нажмите любую клавишу, кроме клавиши End, правой программируемой клавиши или Reject (отклонить) на сенсорном экране. Если к телефону подключены

наушники, то для ответа на звонок можно нажать кнопку на наушниках. Если способ нажатия клавиши не подходит для вас, то установите Auto и наушники должны быть подключены к мобильному телефону, тогда через 5 секунд после начала звонка или вибрации, звонок будет принят автоматически.

3.5. Завершение звонка

При входящем вызове нажмите клавишу End, правую программируемую клавишу или нажмите Reject (отклонить) для отмены вызова.

При разговоре нажмите на клавишу End для завершения разговора.

Нажмите клавишу End, правую программируемую клавишу или нажмите Delete (удалить) для удаления только что выполненного вызова.

3.6. Опции вызова

При вызове нажмите левую программируемую клавишу или нажмите Option, чтобы получить опции вызова или нажмите правую программируемую клавишу или нажмите H-Free для активации динамика, при работе функции H-Free нажмите правую программируемую клавишу или нажмите Normal для отключения динамика. Работа с опциями вызова аналогична работе в функциональном меню.

В опциях вызова можно выполнить следующее:

- **Pause** (пауза): приостановить звонок.
- **Reservation (удержание)**: поставить звонок на удержание.
- **Starting a New Call** (начать новый звонок): начать новый звонок после завершения вызова.
- **Phone Book** (телефонная книга): переход в телефонную книгу.
- **SMS**: переход в меню Messages (Сообщения).
- **Recording** (запись): переход к диктофону (Sound Recorder).
- **Mute/Reset*** (выключить звук сброс): выполнение настроек включения/выключения, не отправляйте голосовую почту в режиме Mute.
- **Dual Tone Multi Frequency** (двухтональный многочастотный набор): в зависимости от клавиши и условия нажатия выполняется операция переключения DTMF. (DTMF — вызов процессов, нажатие клавиш вызывает отправку абоненту аудио частотных сигналов, используемых в телебанках, автоматическом RSP и т.д.).
- **Meeting*** (режим конференции): в Режиме конференции (Meeting mode) можно выполнить ожидающий вызов в группе. Вход в сохраненную группу конференции (Group Meeting). Отдельно разговаривать с одной частью, а вторую часть поставить в ожидание. Завершение текущего вызова и остальных ожидающих вызовов.

Примечание: опции, отмеченные *, отображаются только в определенных условиях. Таких как: Renew отображается одновременно с текущим вызовом при наличии ожидающих вызовов. Возможность работы Функции конференции зависит от вашего оператора связи.

4. МЕНЮ ФУНКЦИЙ

4.1. Использование закладок

В режиме ожидания нажмите левую программируемую клавишу или нажмите Menu для входа в главное меню. Во время разговора, нажмите левую программируемую клавишу или нажмите Option для входа в опции, нажимайте клавиши вверх/вниз для перемещения по опциям, нажмите левую программируемую клавишу для выбора опции.

В главном меню или подменю нажимайте на иконки или на клавиши управления для перемещения по функциям или нажмите левую программируемую клавишу для входа в опцию.

В меню функций нажмите правую программируемую клавишу для выхода или нажмите клавишу End для перехода в режим ожидания.

4.2. Структура меню функций

Стандартная структура меню:

1 Call History (История вызовов)

1-1 Missed Calls (Пропущенные вызовы)

1-2 Dialed Calls (Исходящие вызовы)

1-3 Received Calls (Принятые вызовы)

1-4 Delete Call Log (Журнал удаленных вызовов)

1-4-1 Missed Calls (Пропущенные вызовы)

1-4-2 Dialed Calls (Исходящие вызовы)

1-4-3 Received Calls (Принятые вызовы)

1-4-4 Delete All (Все удаленные)

1-5 Calling time (Продолжительность вызова)

1-5-1 Last Call Time (Продолжительность последнего вызова)

1-5-2 Total Send (Общее время исходящих вызовов)

1-5-3 Total Received (Общее время принятых вызовов)

1-5-4 Reset All Time (Сбросить все время)

1-6 Call Cost (Стоимость вызова)

1-6-1 Last Call Cost (Стоимость последнего вызова)

1-6-2 Total Cost (Стоимость всех вызовов)

- 1-6-3 Reset Cost (Сбросить стоимость вызовов)
 - 1-6-4 Max Cost (Максимальная стоимость вызова)
 - 1-6-5 Price Per Unit (Цена за единицу)
- 1-7 SMS Counter (Счетчик сообщений)
 - 1-7-1 Sent (Количество отправленных сообщений)
 - 1-7-2 Received (Количество отправленных сообщений)
- 1-8 GPRS Counter (Счетчик GPRS)
 - 1-8-1 Last Send (Последние отправленные)
 - 1-8-2 Last Received (Последние принятые)
 - 1-8-3 All Sent (Все отправленные)
 - 1-8-4 All Received (Все принятые)
 - 1-8-5 Reset Counter (Сбросить счетчик)
- 2 Fun & Games (Развлечения и игры)
 - 2-1 Game (Игры)
 - 2-1-1 F1 Race
 - 2-1-2 Riches
 - 2-1-3 Puzzle
 - 2-1-4 Game setting (Настройка игр)
 - 2-2 DSM Game (DSM Игры)

3 Services (Службы)

3-1 WAP

3-2 Data Account (Аккаунт данных)

4 Phone Book (Телефонная книга)

4-1 Quick Search (Быстрый поиск)

4-2 Search Entry (Поиск записи)

4-3 Add New Entry (Добавление новой записи)

4-4 Copy All (Копировать все)

4-5 Delete (Удалить)

4-6 Caller Groups (Группы номеров)

4-7 Extra Numbers (Дополнительные номера)

4-7-1 Owner Number (Собственный номер)

4-7-2 Service Dial Number (Номер сервисной службы)

4-7-3 SOS Number (Номер SOS)

4-8 Settings (Настройки)

4-8-1 Memory Status (Состояние памяти)

4-8-2 Preferred Storage (Предпочтительное хранение)

4-8-3 Fields (Поля)

4-8-4 My vCard (Моя vCard)

5 Messages (Сообщения)

5-1 SMS

5-1-1 Write Message (Новое сообщение)

5-1-2 Inbox (Входящие)

5-1-3 Outbox (Переданные)

5-1-4 Template (Шаблоны)

5-1-5 Message Settings (Настройки сообщений)

5-2 MMS

5-2-1 Write Message (Новое сообщение)

5-2-2 Inbox (Входящие)

5-2-3 Outbox (Переданные)

5-2-4 Draft (Черновики)

5-2-4 Template (Шаблоны)

5-2-5 Message Settings (Настройки сообщений)

5-3 Chat (Чат)

5-4 Voice Mail Server (Сервер голосовой почты)

5-5 Broadcast message (Широковещательные сообщения)

6 User profiles (Профили пользователя)

6-1 General (Основной)

- 6-2 Meeting (Конференция)
- 6-3 Outdoor (Улица)
- 6-4 Indoor (Помещение)
- 6-5 Headset (Гарнитура)
- 6-6 Bluetooth
- 6-7 Power Save (Экономия энергии)
- 7 Settings (Настройки)
 - 7-1 Phone Setup (Настройки телефона)
 - 7-1-1 Time and Data (Время и дата)
 - 7-1-2 Schedule Power On/Off (Настройки включения)
 - 7-1-3 Language (Язык)
 - 7-1-4 Preferred Input Method (Метод ввода)
 - 7-1-5 Greeting Text (Текст приветствия)
 - 7-1-6 Speed Dial (Быстрый набор)
 - 7-1-7 Shortcuts (Клавиши быстрого набора)
 - 7-1-8 Dedicated Key (Выделенные клавиши)
 - 7-1-9 Flight mode (Режим полета)
 - 7-1-10 Handwrite setting (Перо)
 - 7-1-11 Touch screen adjustment (Настройки сенсорного экрана)

7-2 Display Characteristic (Характеристики экрана)

7-2-1 Themes (Темы)

7-2-2 Wallpaper (Обои)

7-2-3 Screen Saver (Хранитель экрана)

7-2-4 LCD Backlight (Подсветка экрана)

7-2-5 Power On Display (Включение экрана)

7-2-6 Power Off Display (Выключение экрана)

7-2-7 Show Time and Date (Показывать дату и время)

7-2-8 Show Owner Number (Показывать номер телефона)

7-2-9 Show Operator Name (Показывать имя сотового оператора)

7-3 Call Setup (Настройки вызова)

7-3-1 Call Waiting (Ожидание вызова)

7-3-2 Call Divert (Отклонение вызова)

7-3-3 Call Barring (Запрет вызова)

7-3-4 Call Time Reminder (Напоминание времени вызова)

7-3-5 Call Time Display (Отображение длительности вызова)

7-3-6 Auto Redial (Автоматический повторный набор номера)

7-4 Network Setup (Настройка сети)

7-4-1 Network Selection (Выбор сети)


- 7-4-2 Preferred Networks (Предпочтительная сеть)
- 7-4-3 GPRS Connection (Подключение GPRS)
- 7-5 Security Setup (Настройки безопасности)
 - 7-5-1 SIM Lock (Блокирование SIM-карты)
 - 7-5-2 Phone Lock (Блокирование телефона)
 - 7-5-3 Auto Keypad Lock (Автоматическое блокирование клавиатуры)
 - 7-5-4 Fixed Dial (Набор номеров из фиксированного списка)
 - 7-5-5 Barred Dial (Закрытый набор)
 - 7-5-6 Change Password (Изменить пароль)
- 7-6 Sound Effect (Звуковые эффекты)
- 7-7 Restore Factory settings (Восстановление заводских настроек)
- 8 TV (ТВ)
- 9 Multimedia (Мультимедиа)
 - 9-1 Camera (Камера)
 - 9-2 Image Viewer (Программа просмотра рисунков)
 - 9-3 Video Recorder (Видеомагнитофон)
 - 9-4 Video Player (Видеопроеигрыватель)
 - 9-5 AB Repeater (Повторитель А-В)

- 9-6 Sound Recorder (Диктофон)
- 9-7 FM Radio (FM-радио)
- 9-8 Schedule FM Recorder (Расписание записи FM)
- 9-9 Melody Compose (Создание мелодий)
- 10 Audio Player (Аудио проигрыватель)
- 11 Organizer (Органайзер)
 - 11-1 Calendar (Календарь)
 - 11-2 To Do List (Список заданий)
 - 11-3 Alarm (Будильник)
 - 11-4 World Clock (Мировое время)
 - 11-5 Calculator (Калькулятор)
 - 11-6 Bluetooth
- 12 Files Manage (Файловый менеджер)

4.3. История вызовов (Call History)

4.3.1. Пропущенные вызовы (Missed Calls)

Войдите в раздел Пропущенные вызовы (Missed Calls), здесь отображается список пропущенных вызовов. Выберите из истории пропущенный вызов и нажмите левую программируемую клавишу ОК для просмотра информации: дату последнего вхо-

дящего звонка, время и имя (если имя существует в телефонной книге). Нажмите  на экране или нажмите клавишу вызова, чтобы набрать номер телефона пропущенного вызова.

При просмотре информации о пропущенном звонке нажмите левую программируемую клавишу Option, откроется следующее меню:

Delete – Удалить историю.

Save – Сохранить номер в телефонной книге.

Dial – Вызвать номер.

Edit – Отредактировать и сохранить номер.

Send the message – отправить сообщение.

4.3.2. Исходящие вызовы (Dialed Calls)

(Аналогично пропущенным вызовам.)

4.3.3. Принятые вызовы (Received Calls)

(Аналогично пропущенным вызовам.)

4.3.4. Журнал удаленных вызовов (Delete Call Log)

Для входа нажмите левую программируемую клавишу ОК, если история не пуста, то можно удалить пропущенные вызовы (Missed Calls), исходящие вызовы (Dialed Calls), принятые вызовы (Received Calls) или удалить все (Delete All).

4.3.5. Время вызова (Calling time)

Last Call Time: отображается продолжительность последнего вызова.

Total Send: отображается общая продолжительность всех исходящих вызовов.

Total Received: отображается общая продолжительность всех входящих вызовов.

Reset All Time: сбросить все значения длительности.

4.3.6. Стоимость вызова (Call Cost)

Last Call Cost: просмотр стоимости последнего вызова.

Total Cost: просмотр стоимости всех вызовов.

Reset Cost: набрав PIN2, можно сбросить всю историю затрат.

Max Cost: отображает текущий тариф и максимальную стоимость. 0 означает, что нет максимальной стоимости, нажмите левую программируемую клавишу Set для установки максимальной стоимости.

Price Per Unit: нажмите левую программируемую клавишу Set для установки тарифа.

4.3.7. Счетчик сообщений (SMS Counter)

Войдите в счетчик сообщений (SMS Counter), здесь можно просмотреть количество отправленных и принятых сообщений. Нажмите левую программируемую клавишу Reset, чтобы очистить историю.

4.3.8. Счетчик GPRS (GPRS Counter)

Войдите в счетчик GPRS (GPRS Counter), здесь можно просматривать последние отправленные (Last Send) и последние полученные (Last Received) и все полученные (All Sent). Выберите Reset Counter, чтобы очистить историю.

4.4 Развлечения и игры (Fun & Games)

4.4.1 Игры (Games)

- **F1 Race**

Справка по игре

F1 Race — динамичная игра в стиле гонок F1, может улучшить скорость реакции игрока. В игре необходимо избегать столкновения с другими машинами, при столкновении игра заканчивается. Нажимайте на зону вокруг машины, указывая направление движения, и нажимайте на машину для полета (или используйте клавиши 2, 4, 6, 8 — для управления машиной и 5 — для полета). Чем больше пройденное расстояние, тем больше энергии накапливается для полета.

Инструкция по управлению

После входа в игру F1 Race с левой стороны отображается анимация, с правой стороны отображаются сверху вниз: Score (счет), Level (уровень), Fly (полет).

Левая программируемая клавиша — остановить или продолжить игру.

Правая программируемая клавиша — остановить или продолжить игру.

Можно сбросить сохраненную историю наилучших результатов (Best Grades).








Во время игры, если звук игры (Game Audio) включен, можно отрегулировать уровень громкости левой боковой клавишей.


▪ Riches

Справка по игре

Ловите правильные падающие объекты, иначе потеряете очки и силу. Нажмите на левую/правую часть корзины для перемещения корзины влево/вправо соответственно (или используйте клавиши 4 и 6 для перемещения корзины влево/вправо).

Описание объектов и правила увеличения/уменьшения очков:

| Объект | Время/уровень | Оценка | Сила |
|---|---------------------|--------|------|
|  Ангел | 15 секунд удачи | | |
|  Яблоко | | +10 | |
|  Летучая мышь | | -10 | |
|  Синяя батарейка | | | +1 |
|  Бомба | | | -4 |
|  Детонатор | | | -2 |
|  Демон | 15 секунд невезения | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--|------|----|
|  | Подарок | | +5 | |
|  | Золотая монета | | +20 | |
|  | Мешок денег | | +10 | |
|  | Красная батарейка | | | +3 |
|  | Паук | | | -5 |
|  | Вор | | -100 | |

Инструкция по управлению

При входе в игру можно установить Уровень игры (Game Level), также его можно установить непосредственно перед началом игры (Start Game) с помощью левой клавиши. С левой стороны отображается анимация, с правой стороны сверху вниз отображаются: Level (уровень), Grade (счет), Power (сила).

Левая программируемая клавиша — остановить или продолжить игру.

Правая программируемая клавиша — остановить или выйти из игры.

Лучший счет (Best Grade) каждой игры записывается и может быть сброшен.

Во время игры, если звук игры (Game Audio) включен, то можно отрегулировать уровень громкости левой боковой клавишей.

▪ **Puzzle**

Справка по игре

Передвигайте маленькие картинки, чтобы собрать оригинальное изображение, нажмите на маленькую картинку вокруг пустого блока для перемещения картинки на место пустого блока (или используйте клавиши 2, 4, 6, 8).

При входе в игру можно установить Уровень игры (Game Level), также его можно установить непосредственно перед началом игры (Start Game) с помощью левой клавиши.

В нижней части слева направо отображаются: Time (время), Original Picture (исходное изображение), Step (шаги).

Левая программируемая клавиша — остановить или продолжить игру.

Правая программируемая клавиша — остановить или выйти из игры.

Лучший счет (Best Grade) каждой игры записывается и может быть сброшен.

Во время игры, если звук игры (Game Audio) включен, то можно отрегулировать уровень громкости левой боковой клавишей.

Настройки игры

Можно настроить включение/выключение (On/Off) звука в игре (Game Sound) или вибрацию (Game Vibration).

4.4.2. DSM игра (DSM Game)

4.5. Услуги (Services)

В меню можно выбрать пункт Services (сервисы) и пользоваться улучшенными сервисами, предоставляемыми оператором.

4.5.1. WAP

Телефон поддерживает Интернет службу, основанную на WAP, можно посещать множество служб WAP таких как: новости, прогноз погоды, расписание полетов самолетов и т.д.

Данные услуги разработаны специально для телефонов и поддерживаются поставщиком WAP услуг.

Для услуги WAP необходима поддержка сети, готовность к эксплуатации и стоимость соответствующей услуги WAP уточняйте у оператора сети или у поставщика услуг.

4.5.2.1 Домашняя страница (Home Page)

Выбрав Home Page (домашнюю страницу), можно перейти на заданный веб-сайт. Если не выполнена настройка домашней страницы, то будет использован веб-сайт, установленный производителем.

4.5.2.2. Закладки (Bookmark)

Выберите доступный веб-сайт из Bookmark (закладок). Выберите закладку кнопками вверх/вниз, нажмите левую программируемую клавишу или нажмите Option для выполнения следующих операций:

Go to - подключение к определенному веб-сайту.

Edit – редактирование заголовка и адреса.

Send - отправить веб-сайт с помощью SMS или MMS.

Delete - удаление закладки.

Delete all – удаление всех закладок.

Add Bookmark – редактирование и добавление закладки.

4.5.2.3. Посещенные страницы (Resent Pages)

В данном подменю отображается журнал истории посещенных веб-страниц, нажмите левую программируемую клавишу и затем выберите Go to для подключения к данному веб-сайту.

4.5.2.4. Ввод адреса (Enter Address)

В данном подменю можно подключиться к веб-сайту, введите URL-адрес нажмите левую программируемую клавишу Option (Опции) и затем выберите Done (Готово). Это удобный способ посещения веб-сайта, отсутствующего в закладках и посещенных сайтах. После ввода и подключения к веб-сайту снова войдите в подменю, данный веб-сайт отобразится в истории посещения страниц. Если необходимо зайти на дополнительный адрес, то выберите Enter Address (Ввести адрес) и введите адрес веб-сайта.

4.5.2.5. Входящие сервисные сообщения (Service inbox)

Выбрав пункт входящие сервисные сообщения, можно читать полученные сообщения.

Телефон может принимать сообщения сервиса от провайдера сервисов (информация Push). Например, сообщения сервиса могут предупреждать о новостях, может включать сообщение или адрес веб-сайта.

4.5.2.6. Настройки (Settings)

Меню настройки включает следующие подменю, позволяющее настроить соответствующие содержание услуги WAP.

- **Edit Profile:** данное подменю отображает текущий список профилей услуги WAP, можно редактировать, сохранять и активировать профили (Activate Profile).

Rename Profile: переименовать профиль.

Homepage: изменить домашнюю страницу профиля.

Data Account: выберите GSM Data, GPRS или GPRS/GSM в качестве учетной записи данных.

Connection Type: выберите WAP или HTTP в качестве текущего типа соединения.

Username: имя пользователя APN-сервера.

Password: пароль APN-сервера для установленного пользователя.

- **Browser Options** (Опции браузера) в данном подменю можно установить следующие опции браузера:

Time Out: Можно ввести любое число в диапазоне 30-300 (секунд) как максимальное время подключения к сети. Если по истечении данного времени не будет получено или отправлено данных, то услуга WAP отключается автоматически.

Show Images: Установите On/Off (Вкл/Выкл), если необходимо показывать/не показывать рисунки при просмотре домашней страницы.

- **Service Message Setting:** Установкой On/Off (Вкл/Выкл), можно разрешить или отклонить прием сообщений услуги WAP.
- **Clear Cache:** При посещении веб-сайта или сервиса информация кэшируется в памяти телефона. Выберите данную опцию для удаления кэшированной информации. Вовремя удаляйте данные временные файлы.
- **Clear Cookie:** очистите информацию регистраций, хранящуюся в кэше.
- **Trust Certificates:** сертификаты доверия, используемые при WTLS или SSL/TLS, для подтверждения подлинности WAP-шлюза или статуса сервера - безопасный или нет.

Примечание: при попытке посещения или управления посещением безопасной информации, для которой необходим пароль (например пустой), очищайте личную информацию и кэш после каждого использования.

4.5.3. Учетная запись данных (Data Account)

4.5.3.1. Данные GSM (GSM Datum)

В данном подменю отображается список учетных записей WAP-настроек, выберите одну опцию для редактирования следующей информации учетной записи GSM:

Account Name: выполнение настроек имени учетной записи.

Number: номер текущей записи для соединения с сервером удаленного доступа.

User Name: имя пользователя для сервера удаленного доступа (не WAP-шлюза), по умолчанию установлено имя WAP.

Password: пароль подтверждающий статус на сервере удаленного доступа (не WAP-шлюза), по умолчанию установлено имя WAP.

Line Type: выберите тип вызова входящих данных: аналоговый (Analogue) или ISDN.

Speed: скорость передачи WAP-данных, нажимая клавиши Влево/Вправо можно выбрать 4,8 кбит/с, 9,6 кбит/с или 14,4 кбит/с.

DNS: адрес DNS-сервера для WAP.

4.5.3.2. GPRS

В данном меню отображается список ученых записей GPRS для соответствующих настроек WAP. Выберите одну опцию для редактирования следующей информации учетной записи GPRS:

Account Name: выполнение настроек имени учетной записи.

User Name: имя пользователя APN сервера, по умолчанию установлено имя cmwap.

APN: Введите APN, по умолчанию установлено значение cmwap.

Password: пароль подтверждающий статус на сервере APN, по умолчанию пустое значение.

Auth Type: нажимая клавиши Влево/Вправо выберите нормальный (Normal) тип авторизации или безопасный (Secure), и нажмите Done.

4.6. Телефонная книга (Phone Book)

Можно сохранять информация визитных карточек, используя функцию телефонной книги. Можно сохранить следующую информацию: Name (имя), Number (номер), Home number (домашний номер), Company name (название компании), Email address (адрес электронной почты), Office number (рабочий номер), Fax Number (номер факса), Birthday (дату рождения), Picture (картинку), Ringtone (звонок) и Caller Group (группу вызова).

Примечание: телефон может сохранить до 500 записей телефонной книги. В зависимости от объема памяти, часть записей телефонной книги хранится на SIM-карте.

Quick Search: введите каждую букву контакта или первую букву для поиска записи подходящей по критерию.

Search Entry: введите имя для поиска записи, подходящей по критерию.

Add New Entry: добавить новую запись в SIM или телефон из телефонной книги. Для новой записи в телефон дополнительно к Name (имени), Number (номеру), Home number (домашнему номеру), Office number (рабочему номеру) и Fax Number (номеру факса) можно установить:

Company Name: введите название компании контакта.

Email address: введите Email адрес.

Birthday: введите день рождения контакта.

Picture: установите индивидуальную картинку входного звонка для данной записи телефонного номера. Можно выбрать предустановленное изображение или выбрать картинку из диспетчера файлов.

Ring tone: установите индивидуальный звонок входного вызова для данной записи телефонного номера. Можно выбрать индивидуальный звонок из списка звонков, используя клавиши Лево/Право.

Caller Groups: можно установить группу вызова для данной записи телефонного номера в соответствии с свойством объединения.

Примечание: при добавлении новой записи на SIM-карту, необходимо ввести только имя (Name), номер (Number) и вызова (Caller Group).

Copy All: выберите From SIM для копирования всех записей SIM-карты в телефон, выберите From Phone для выполнения обратной операции.

Примечание: при копировании записей с телефона в SIM-карту копируется только имя, номер, группа вызова.

Delete: выберите данную опцию если необходимо удалить все записи с SIM-карты (From SIM) или телефона (From Phone), или удалить только выбранную запись, выбрав One By One.

Примечание: при удалении всех номеров с SIM-карты или телефона необходимо ввести пароль. Пароль по умолчанию 0000, он необходим для предотвращения потери важной информации. Аккуратно пользуйтесь функцией удаления.

Caller Groups: выберите в списке группу вызова, для проверки информации группы, включая имя группы, звонок, картинку и так далее и редактирования, добавления или удаления членов группы.

Extra Number: в данном подменю можно выполнять настройки для следующих номеров.

Owner Number: можно установить телефонный номер. После редактирования имени и номера, имя и соответствующий номер будет отображаться в режиме ожидания. (*Примечание:* личный номер не будет отображаться, если имя оператора закрыто.)

Service Dial Number: необходима поддержка SIM-картой. В настоящее время данная услуга поддерживается только в Европе.

SOS Number: можно ввести пять номеров SOS. После настройки можно вызвать номер SOS, даже если заблокирована клавиатура.

Settings: выберите следующие опции:

Memory Status: проверьте состояние памяти записей телефонной книги и занятую память в телефоне и на SIM-карте.

Preferred Storage: установите предпочтительное место хранения телефонных номеров. Пользователь может также установить место хранения при сохранении номера.

My vCard: редактирование и отправление визитной карточки. Если память мобильного телефона переполнена, вводите в данное меню и нажмите левую программируемую клавишу ОК, на экране отобразится Memory Full (Память переполнена) и в данной ситуации нельзя выполнить отправку визитной карточки.

4.7. Сообщения (Messages)

4.7.1. SMS

Можно получать и отправлять сообщения с использованием центра услуги сообщений, данный мобильный телефон поддерживает EMS. Можно вставить картинку,

анимацию и звук, также можно использовать шаблоны для редактирования сообщений.

4.7.1.1. Новое сообщение (Write Message)

Перед отправкой нового сообщения проверьте, что установлен номер центра услуги сообщений.

Войдите в пункт Write Message (новое сообщение). Для редактирования сообщения нажмите левую программируемую клавишу и водите в пункт Option.

- **Done:** после завершения редактирования можно выбрать данную опцию для выполнения следующих операций: Send Only (Только отправить), Save and Send (Сохранить и отправить), Save (Сохранить), Send To Many (Отправить нескольким получателям) и Send By Group (Отправить группе).
- **Use Template:** вставить готовый шаблон.
- **Insert Objects:** если поддерживается EMS, выберите Insert Objects (вставить объект), отобразится Object list (список объектов):

Picture: выберите девять картинок предустановленных для EMS.

My picture: данная опция сохраняет картинку, выбранную из принятого EMS.

Predefined Animation: вставить анимацию под курсором.

My Animation: данная опция сохраняет анимацию, выбранную из принятого EMS.

Melody: вставить предустановленную мелодию (*.imy) под курсором.

My Melody: данная опция сохраняет мелодию, выбранную из принятого EMS.

Predefined Sound: вставить предустановленную мелодию, используемую в различных ситуациях.

- **Format Text:** в данном меню, можно установить формат текста.

Text Size: можно установить размер: Small (маленький), Middle (средний), Large (большой).

Text Style: можно включить или выключить стиль текста: Bold (жирный), Italics (курсив), Under line (Подчеркнутый) или Strikethrough (перечеркнутый).

Alignment: можно выбрать следующее: Automatic (автоматическое), Left (лево), Center (по центру) Right или (право).

New Paragraph: можно выбрать следующее: Automatic (автоматическое), Left (лево), Center (по центру) Right или (право).

Insert PHB Number: вставить телефонный номер из телефонной книги.

- **Insert PHB Name:** вставить тмя из телефонной книги.
- **Insert Bookmark:** вставить закладку из закладок.
- **Input Method:** различные методы для выбора
 1. Multitap ABA
 2. Multitap Abc
 3. Numeric
 4. Multitap ES
 5. Multitap es
 6. Multitap Fr
 7. Multitap fr
 8. Multitap RU
 9. Multitap ru
 10. Multitap PT
 11. Multitap pt
 12. Multitap VI
 13. Multitap vi
 14. Smart ABC
 15. Smart abc

- 16. Smart ES
- 17. Smart ed
- 18. Smart FR
- 19. Smart fr
- 20. Smart RU
- 21. Smart ru
- 22. Smart PT
- 23. Smart pt
- 24. Smart VI
- 25. Smart vi
- 26. Multitap Arabic
- 27. Smart Arabic

4.7.1.2. Входящие сообщения (Inbox)

Войдите в пункт входящие сообщения и читайте полученные сообщения. Если сообщение приходит не в режиме ожидания, то телефон вибрирует или (если для Alert Type (предупреждения) установлено Vibration Only (только вибрация)) или звенит (если для предупреждения (Alert Type) установлено Ring (звонок)). На экране отображается сообщение New Message, если нет необходимости читать сообщение

сейчас, то можно выйти и в области иконок будет отображаться иконка. Сохраните полученное сообщение на SIM-карте, пока SIM-карта не заполнится, затем сообщения можно сохранять в телефоне. Если необходимо прочитать полученное сообщение, то войдите во входящие сообщения, нажмите левую программируемую клавишу ОК.

При просмотре списка сообщений во входящих сообщениях, будет отображаться номер или имя отправителя (если имя существует в телефонной книге), также отображается дата получения сообщения в плавающем формате.

При просмотре списка сообщений можно выбрать последнее или следующее сообщение с помощью клавиш Верх/Вниз или левой боковой клавиши. В списке сообщений можно нажать левую программируемую клавишу ОК для получения информации о дате и времени получения сообщения, номере и имени отправителя (если имя существует в телефонной книге). При чтении сообщения можно нажать Option для входа в меню.

Reply: отправить сообщение отправителю текущего полученного сообщения.

Delete: удалить текущее сообщение.

Edit: редактировать текущее полученное сообщение.

Forward: выбрать Send Only (только отправить), Send To Many (отправить нескольким получателям) и Send By Group (отправить группе).

Copy To Phone: копировать сообщение в телефон.

Move To Phone: переместить сообщение в телефон.

Chat: чат с другими в дополнительной комнате для чата.

Delete All: удалить все сообщения.

Copy All: копировать все сообщения с SIM-карты или с телефона на другое переносное устройство.

Move All: переместить все сообщения с SIM-карты или с телефона на другое переносное устройство.

Use Number: номер отправителя и номер в текущем сообщении (3-40 бит), отображаются в списке. Можно выбрать одну из опций: Dial (позвонить) или Save (сохранить).

Use URL: отображается список URL-адресов (должен начинаться с http:// или может быть определен как war). Можно выбрать любую опцию для Use URL (использования URL-адреса).

4.7.1.3. Отправленные сообщения (Outbox)

Чтение сообщений, сохраненных в телефоне (включая SIM-карту и телефон).

В списке отправленных сообщений можно выбрать последнее или следующее сообщение с помощью клавиш Верх/Вниз или левой боковой клавиши. Можно нажать левую программируемую клавишу ОК для чтения Message Body (текста сообщения). При чтении сообщения можно нажать Option для входа в меню.

Send: отправить текущее сообщение.

Edit: редактировать текущее сообщение.

Delete: удалить текущее сообщение.

Copy To Phone: копировать сообщение в телефон.

Move To Phone: переместить сообщение в телефон.

Delete All: удалить все сообщения.

Copy All: копировать все сообщения с SIM-карты или с телефона на другое переносное устройство.

Move All: переместить все сообщения с SIM-карты или с телефона на другое переносное устройство. Все сообщения в Inbox (входящих сообщениях) не будут сохранены.

Use Number: номер получателя и номер в текущем сообщении (3-40 бит), отображаются в списке. Можно выбрать одну из опций: Dial (позвонить) или Save (сохранить).

Use URL: отображается список URL-адресов (должен начинаться с http:// или может быть определен как war). Можно выбрать любую опцию для использования URL-адреса (Use URL).

4.7.1.4. Шаблоны (Template)

Войдите в Template (шаблоны) нажатием на Option и затем можно Edit (редактировать), Erase (очищать) или создавать Write Message (новое сообщение).

4.7.1.5. Настройки сообщений (Message settings)

Перед использованием SMS, нужно выполнить необходимые настройки, войдя в настройки сообщений можно установить следующие параметры:

- **Profile Settings:** обратитесь к местному оператору связи для получения пароля центра услуги сообщений. При входе в Profile Settings (настройки профиля) буду

отображаться текущие настройки профиля сообщений. Количество изменений, как количество изменений как различие оператора связи и SIM-карты. После выбора настройки профиля, нажмите Edit и затем отредактируйте Name (имя), SMS center number (номер SMS центра), Valid Period (период действия) и Send Format (отправляемый формат). Во время периода действия SMS центр будет отправлять сообщения, пока оно не будет получено. Период действия SMS применяется ко всем отправляемым сообщениям, можно установить следующие периоды действия: 1 час (1 hour), 6 часов (6 hour), 12 часов (12 hour), 1 день (1 day), 3 дня (3 days), 1 неделя (1 week) или максимум (Maximum). Отправляемый формат: Text (текст), Fax (факс), Page (страница) или E-mail.

- **Common Settings:** устанавливает Delivery Report (отчет о доставке), если установить On, то он включается. Если установить Off, то он выключится. Если отчет о доставке включен и если получатель получает сообщение или происходит ошибка при получении, то центр отправляет отчет, где можно посмотреть получено сообщение или нет.
- **Memory Status:** объем памяти SIM-карты и телефона отображается как n/m, где n- количество сохраненных сообщений, m- максимально возможное количество сообщений в памяти SIM-карты и телефона. Телефон может хранить до 200 со-

общений (включая сохраненные отправленные и полученные сообщения), количество сообщений на SIM-карте определяется состоянием памяти SIM-карты.

- **Preferred Storage:** выберите, сохранять сообщения в телефоне или SIM-карте.
- **Pref. Bearer:** в данном меню можно установить предпочтительный метод передачи: преимущественно GPRS (Prefer GPRS), преимущественно GSM (Prefer GSM) или только GSM (GSM Only).

4.7.2. MMS

MMS - это вид услуги мультимедийных сообщений, поддерживающий мультимедийные функции, передачу текста, изображений, аудио и т.д.

Услуга MMS должна поддерживаться оператором, перед использованием проверьте поддержку данной услуги SIM-картой или проконсультируйтесь у соответствующего оператора. Данный телефон поддерживает функции MMS и после выполнения обязательных настроек MMS можно будет отправлять и принимать мультимедийные сообщения.

4.7.2.1. Новое сообщение (Write Message)

Выбрав Новое сообщение (Write Message) нажатием клавиши ОК, можно редактировать получателя, копировать, копировать секретные файлы, добавлять номера

или добавлять E-mail, отправитель может быть один или несколько, также можно редактировать тему сообщения.

После завершения настроек можно редактировать содержание. Можно также редактировать содержание, затем установить получателя и тему. Можно водить содержание непосредственно или вставлять любые вложения.

- **Done:** завершение редактирования.
- **Input Method:** выбор метода ввода.
- **Add Image:** добавить на данную страницу изображение из файла.
- **Add Audio:** добавить на данную страницу музыку.
- **Add Video:** добавить на данную страницу видео из файла.
- **Add Attachment:** добавить на данную страницу вложение из файла.
- **Add Slide Before:** добавить слайд перед текущей страницей, чтобы сделать ее текущей страницей.
- **Add Slide After:** добавить слайд после текущей страницы, чтобы сделать ее текущей страницей.
- **Add Bookmark Text:** добавить закладку на текущую страницу.

- **Preview:** предварительный просмотр сообщения.
- **Slide Timing:** можно установить время текущей страницы (секундах)

После завершения редактирования выберите Done и затем выберите Save to Draft (сохранить в черновиках) или Exit (выйти).

4.7.2.2. Входящие сообщения (Inbox)

Здесь хранятся все полученные MMS сообщения, нажмите ОК для входа в Входящие сообщения (Inbox), отобразится список MMS сообщений. Можно выбрать сообщение клавишами Верх/Вниз, и выполнить действия с MMS сообщением, нажав левую программируемую клавишу Option.

- **Download:** можно загрузить содержание MMS сообщения текущей страницы (если MMS содержание не загружено в телефон), нажмите ОК, для получения информации о длине и необходимости загрузки, если выбрано ОК, начнется загрузка содержания. Можно остановить загрузку нажатием клавиши Delete.
- **Delete:** удалить MMS.
- **Delete All:** удалить все MMS сообщения во входящих сообщениях.

- **User Details:** выберите нажатием левой программируемой клавиши, посмотрите номер отправителя, номер получателя, сс номер, тему, дату (секунды) и размер файла (байты).

4.7.2.3. Отправленные сообщения (Outbox)

Для сохранения не отправленного сообщения MMS и выбор сохраненного MMS сообщения, нажмите ОК и войдите в отправленные сообщения, отобразится список MMS сообщений находящихся в телефоне. Можно перемещаться по списку с помощью клавиш Верх/Вниз и выберите Option для выполнения следующих операций.

View: просмотр содержания MMS, операция эквивалента операции в входящих сообщениях.

- **Forward:** перенаправить MMS сообщение соответствующему отправителю.
- **Edit:** редактировать текущее сообщение.
- **Delete:** удалить текущее MMS сообщение.
- **Delete All:** удалить все MMS сообщения в исходящих сообщениях.
- **User Details:** выберите нажатием левой программируемой клавиши, посмотрите номер отправителя, номер получателя, сс номер, тему, дату (секунды) и размер файла (байты).

4.7.2.4. Черновики (Draft)

Для корректирования и отправки сохраненных не готовых MMS сообщений, нажмите левую программируемую клавишу ОК и войдите в черновики (Draft), отобразится список MMS. Можно перемещаться по списку с помощью клавиш Верх/Вниз и выберите Option для выполнения следующих операций.

- **View:** просмотр содержания текущего MMS.
- **Send:** чтобы отправить сообщение необходимо указать получателя.
- **Edit:** редактирование информации и содержания текущего сообщения.
- **Delete:** удалить текущее MMS сообщение.
- **Delete All:** удалить все MMS сообщения в черновиках.
- **Properties:** просмотр информации: получателя, отправителя, тему сообщения, дату и размер файла.
- **User Details:** выберите нажатием левой программируемой клавиши, посмотрите номер отправителя, номер получателя, копию, тему, дату (секунды) и размер файла (байты).

4.7.2.5. Шаблоны (Template)

Для входа нажмите левую программируемую клавишу ОК.

4.7.2.6. Настройки сообщения (Message Settings)

Перед использованием SMS, нужно выполнить необходимые настройки, в настройках сообщений можно установить следующие параметры:

- **Compose:** редактирование Creation Mode (режима создания), Image Resizing (изменения размеров изображения) и Auto Signature (автоматической подписи).
- **Send:** установить параметры отправки MMS сообщения, включая следующие пункты:
- **Validate period:** период хранения сообщения в MMS центре (зависит от времени оператора связи), можно выбрать 1 час (1 hour), 12 часов (12 hour), 1 день (1 day), 1 неделя (1 week) или максимум (Maximum).
- **Deliver report:** отправить отчет о доставке сообщения.
- **Read report:** прочитать отчет о прочтении сообщения.
- **Priority:** выбрать уровень приоритета: нормальный (Normal), высокий (High) и низкий (Low).
- **Slide Time:** время слайда MMS сообщения. Можно установить от 1 до 60 секунд.

- **Delivery Time:** установка времени для пересылки после отправки MMS: немедленно (Immediate), в течение часа (In one hour), в течение 12 часов (In 12 hours) и в течение 24 часов (In 24 hours).
- **Retrieve:** Восстановление настроек MMS включает следующие параметры:
- **Home network:** устанавливается скорость скачивания MMS: Immediately – при получении загрузить как можно быстрее; Delayed – получить отчет от центра и принять решение получать или нет; Rejected – отклонить прием MMS сообщения.
- **Roaming:** установить скорость скачивания MMS в роуминге: как Home, Delayed, Rejected.
- **Read Report:** выберите Send - для отправки отчета при получении MMS или выберите Never Send (никогда не отправлять), или On request (по запросу).
- **Delivery Report:** устанавливая On или Off, можно разрешить или отклонить отправку отчета о доставке.
- **Filter:** в данном меню можно установить фильтр для принимаемых MMS, содержатся следующие параметры:

Anonymous: установить Allow (принимать) или Reject (отклонять) анонимные MMS сообщения.

Advertisement: установить Allow (принимать) или Reject (отклонять) рекламные MMS сообщения.

- **Server Profile:** в данном меню телефона выполняются настройки сети и активирование настроек MMS. В профиле отображаются следующие настройки:

Rename Profile: редактирование и сохранение имени профиля.

Homepage: устанавливает адрес центра услуги MMS. По умолчанию: [Http://mmsc.momenternet.com](http://mmsc.momenternet.com)

Data Account: нажмите кнопку Select для выбора аккаунта данных из предложенных аккаунтов MMS.

Connection type: установите тип соединения WAP или HTTP.

User name: задайте имя пользователя, либо оставьте поле пустым.

Password: установите пароль для отправки сообщения, либо оставьте поле пустым.

- **Memory status:** проверьте Usage (использование), Used space (занятое пространство) и Free space (свободное пространство).

4.7.3. Чат (Chat)

Нажмите кнопку ОК для входа в чат, вы можете настроить до двух комнат чата. Введите Chat room info (Информацию о комнате чата), My nickname (Имя в чате) и Remote number (Удаленный номер). По окончании настройки выберите Start new (Начать новый), вы можете обмениваться сообщениями в разных комнатах чата.

4.7.4. Voice mail server (Сервер голосовой почты)

Если вы не можете ответить на звонок, сервер голосовой почты автоматически запишет оставленное для вас сообщение. В удобное время свяжитесь с сервером для прослушивания сообщения.

- Введите имя сервера голосовой почты (возможно сохранение сообщений максимум на двух серверах).
- Нажмите кнопку Option (Опции) для входа в Voice mail option (Опции голосовой почты), отредактируйте имя сервера или прослушайте сообщения с помощью опции Connect to voice (Прослушать сообщения).
- Услуга голосовой почты предоставляется оператором связи. Свяжитесь с оператором связи для уточнения возможности ее использования.

4.7.5. Широковещательное сообщение (Broadcast message)

Широковещательные сообщения рассылаются оператором связи. В сообщениях содержится различная информация относительно обслуживания сети, сообщения о погоде, услугах и сервисах. Свяжитесь с поставщиком услуг связи для получения более подробной информации.

- Войдите в подменю Широковещательные сообщения, доступны 4 опции: Receive mode (Режим получения), Read message (Прочитать сообщение), Language (Язык) и Channel setting (Настройки канала).
- Прочтите широковещательное сообщение с помощью команды Read message (Прочитать сообщение).
- С помощью опции Настройки канала выберите канал и настройте имя и идентификационный номер канала. Выберите Delete (Удалить), чтобы удалить канал.

4.8. Опции профиля

Данный мобильный телефон предоставляет различные опции настройки профиля пользователя, например настройки типов звонков. Опции включают General (Общий), Meeting (Конференция), Outdoor (На улице), Indoor (В помещении), Headset (Для гарнитуры), Bluetooth (Для Bluetooth), Power save (Энергосберегающий).

- **General** – подходит для общих условий.

- **Meeting** – подходит для конференций, необходима предварительная настройка (например тип звонка и вибрация).
- **Outdoor** – подходит для применения на улице, необходима предварительная настройка (например громкость звонка).
- **Indoor** – подходит для применения в помещениях, необходима предварительная настройка.
- **Headset** – подходит для работы с гарнитурой телефона, необходима предварительная настройка (например уровня громкости).
- **Bluetooth** – применяется для работы с Bluetooth.
- **Power save** – предназначен для энергосберегающего режима работы. Настройте Incoming call tone (Тон входного звонка), Message tone (Тон сообщения), Volume (Громкость), Alert type (Тип сигнала), Answer mode (Режим ответа). После активации опции яркость экрана будет понижена, время подсветки клавиш сокращено, пользователь может установить собственные значения данных параметров, но при следующем использовании этой опции по умолчанию будут использоваться заводские настройки.

Примечание: при нажатии клавиш заблокированной клавиатуры подсветка будет включена не на полную интенсивность, разблокируйте клавиатуру, чтобы получить максимальную интенсивность подсветки.

С помощью кнопок Вверх/Вниз выберите нужную опцию, затем нажмите левую кнопку Option (Опции) для настройки опций.

Activate – активация выбранной опции профиля.

Customize – Настройка выбранной опции профиля.

Tone setup – выберите один из возможных тоновых сигналов для Power on (Включение), Power off (Выключение) и Message tone (Тон сообщения). Для Incoming call (Входных звонков) имеется установленный по умолчанию сигнал и набор сигналов на выбор. Сигналы клавиатуры можно выбрать из трех возможных опций: Silent (Отключен), Click (Щелчки) и Tone (Тоновые сигналы).

Volume – установите в данном меню Ring tone (громкость звонка) и Key tone (громкость клавиш). Регулировка громкости производится с помощью клавиш Вверх/Вниз и Влево; существует 7 уровней громкости.

Alert type – установите тип предупреждения: Ring (Звонок), Vibration only (Вибрация), Vibra and ring (Вибрация и звонок), Vibra then ring (Вибрация затем звонок).

Ring type – выберите тип звонка: Single (Одинарный), Repeat (Повторяющийся), Ascending (Нарастающий).

Extra tone – включите/выключите (On/Off) дополнительный сигнал при Warning (Предупреждении), Error (Ошибке), Camp on (Поиск сети) или Connect (Подключении).

Answer mode – включите/выключите (On/Off) режим ответа по нажатию любой клавиши (за исключением клавиши End и правой кнопки) и автоматический режим (только для режима Headset (Гарнитура)), затем сохраните настройки.

4.9. Настройки

4.9.1. Настройки телефона

4.9.1.1. Время и дата (Time and date)

Установка даты и времени телефона включает 3 опции:

- **Set home city** (Установка города) – 77 различных городов, выберите нужный город из списка.
- **Set time/date** (Установка даты/времени) – в этом подменю время и дату в соответствии с форматом, а также функцию перехода на летнее время. Телефон по-

зволяет устанавливать дату по грегорианскому календарю в диапазоне от 2000 до 2030 года. При включении функции перехода на летнее время будет увеличено на 1 час.

- **Set format** (Установка формата) – установка формата 24 часа или 12 часов; выберите формат: YYYY-MM-DD (ГГГГ-ММ-ДД); MM DD, YYYY (ММ ДД, ГГГГ); DD-MM-YYYY (ДД-ММ-ГГГГ); DD/MM/YYYY (ДД/ММ/ГГГГ) или YYYY/MM/DD (ГГГГ/ММ/ДД).

4.9.1.2. Настройки включения (Schedule power On/Off)

Настройки включения включают четыре опции: статус, включение, выключение и время. По окончании указанного в настройках времени телефон отключается.

Примечание: невозможно указать время включения, совпадающее с временем выключения.

4.9.1.3. Язык (Language)

Выберите английский или арабский язык для отображения меню телефона, сразу после установки опции язык отображения меню изменится.

4.9.1.4. Метод ввода (Preferred input method)

Поддерживается стандартный и интеллектуальный метод ввода.

4.9.1.5. Текст приветствия (Greetings text)

Данная опция позволяет настроить текст приветствия, отображающегося на экране при включении телефона.

4.9.1.6. Быстрый набор (Speed dial)

Опция позволяет включить/выключить функцию быстрого набора. В меню функции можно настроить номера быстрого набора для клавиш 2-9. Нажмите в режиме ожидания одну из указанных клавиш для вызова соответствующего ей номера.

4.9.1.7. Клавиши быстрого набора (Shortcuts)

Находясь в данном подменю, нажмите левую клавишу мыши и выберите одно из следующих действий:

- **Add:** добавить новую функцию в клавиши быстрого набора.
- **Edit:** отредактировать меню клавиш быстрого набора.
- **Delete:** удалить функцию для клавиши быстрого набора.
- **Delete All:** удалить все функции для всех клавиш быстрого набора.

- **Disable:** отключить меню клавиш быстрого набора.
- **Change order:** отредактировать список заданий.

4.9.1.8. Выделенные клавиши (Dedicated key)

Данное меню позволяет настроить функции быстрого набора для клавиш Up (Вверх), Down (Вниз), Left (Влево) и Right (Вправо).

4.9.1.9. Режим полета (Flight month)

Выберите одну из функций настройки: Normal mode (Обычный режим), Flight mode (Режим полета) и Query when power on (Запрос при включении). При выборе Режим полета все функции SIM-карты будут отключены.

4.9.1.10. Перо (Handwriting)

Настройте Pen speed (Скорость пера) и Pen color (Цвет пера). Скорость пера можно выбрать из режимов: Fast (Быстрая скорость), Medium (Средняя скорость) и Slow (Медленная скорость); цвет настраивается выбором из 8 возможных цветов.

4.9.1.11. Калибровка пера (Pen calibration)

Мастер калибровки: для начала калибровки экрана коснитесь стилусом любого места экрана.

4.9.2. Характеристики дисплея (Display characteristics)

- **Themes** – Используется для выбора цвета фона экрана: Red (Красного), Blue (Синего) или Orange (Оранжевого). Также можно указать Update period (Период обновления).
- **Wallpaper** – Выберите обои для рабочего стола телефона из предложенных в System (Системе) или задайте изображение самостоятельно с помощью функции User define (Пользовательская настройка), выбрав желаемое изображение в File manager (Диспетчер файлов).
- **Screen saver** – используйте данное меню для задания Status (Статуса) хранителя экрана и длительности Waiting (Ожидания) (5 с, 15 с, 30 с, 1 мин.) до перехода в режим хранителя экрана. Выберите хранитель экрана в настройках System (Системы) или назначьте собственный с помощью User define (Пользовательской настройки).
- **LCD backlight** – установите Brightness (Яркость) и Time (Длительность) подсветки ЖК экрана. Доступно 5 уровней яркости; длительность подсветки устанавливается в диапазоне от 5 до 60 секунд.

- **Power on display** – настройка анимированной заставки при включении. На выбор доступны встроенные заставки в меню System (Система) или User profile (Пользовательские) заставки, устанавливаемые с помощью File manager (Диспетчера файлов).
- **Power off display** - настройка анимированной заставки при выключении. На выбор доступны встроенные заставки в меню System (Система) или User profile (Пользовательские) заставки, устанавливаемые с помощью File manager (Диспетчера файлов).
- **Show date and time** – настройка отображения времени и даты.
- **Show owner number** – показать собственный телефонный номер.
- **Show operator name** – показать название сети оператора на экране.

4.9.3. Настройки вызова (Call setup)

4.9.3.1. Ожидание вызова (Call waiting)

При включении данной функции сеть оператора будет уведомлять вас о поступлении нового звонка.

4.9.3.2. Отклонение вызова (Call divert)

Данная функция позволяет переводить звонок на другой номер при заранее указанных условиях. Данная функция требует поддержки сети оператора.

4.9.3.3. Запрет вызова (Call barring)

Настройки функции запрета вызова во многом зависят от возможностей сети оператора связи, для получения более подробной информации свяжитесь с оператором. Для отмены действия функции запрета вызова требуется ввести пароль.

- **Outgoing calls** – запрет всех внешних вызовов (на стационарные телефонные номера, международные телефонные номера), кроме вызовов внутри сети мобильной связи.
- **Incoming calls** – запрет всех вызовов или вызовов при нахождении в роуминге.
- **Cancel all** – введите пароль для отмены настроек функции запрета вызова.
- **Change barring PW** – введите старый пароль доступа к настройкам функции запрета вызова, затем установите новый пароль.

4.9.3.4. Напоминание времени вызова (Call time reminder)

С помощью данной функции можно установить напоминание времени вызова. На выбор предоставляются следующие настройки: Off (Выключить), Single (Однократно) и Periodic (Периодически).

4.9.3.5. Отображение длительности вызова (Call time display)

Задайте или отключите отображение на экране длительности вызова.

4.9.3.6. Автоматический повторный набор номера (Auto redial)

При активации данной функции, если телефон вызываемого абонента занят, телефон будет продолжать набирать номер вызываемого абонента до 10 раз подряд до тех пор, пока не будет получен ответ. Чтобы отменить повторяющиеся вызовы нажмите Abort (Прервать).

4.9.4. Настройка сети (Network setup)

4.9.4.1. Выбор сети (Network selection)

New search – поиск сети.

Select network – выбор сети в списке сетей.

Selection mode – выберите режим поиска, нажав левую кнопку Change (Изменить), чтобы выбрать автоматический или ручной режим поиска.

4.9.4.2. Предпочтительные сети (Preferred networks)

Данная функция позволяет задать предпочтительные сети для подключения при поиске сети. Войдите в меню, отобразится список доступных сетей, нажмите левую кнопку, чтобы перейти в Option (Опции), Затем выберите одну из возможных опций:

Add from list – выбрать предпочтительную сеть из списка, для настройки приоритета подключения выбранных сетей используйте кнопку Влево/Вправо.

Create new – функция позволяет задать имя оператора и приоритет подключения.

Change priority – смена приоритета подключения к выбранным операторам.

Delete – удаление выбранного оператора.

Примечание: емкость списка приоритетов — 8 названий предпочтительных операторов, чтобы добавить нового оператора в список приоритетов при превышении этого значения, потребуется удалить одного из операторов.

4.9.4.3. Подключение GPRS (GPRS connection)

С помощью левой кнопки выберите из Always (Всегда) и When needed (При необходимости).

4.9.4.3. Подключение GPRS (GPRS connection)

Нажмите левую кнопку Change (Изменить) для выбора между Always (Всегда) и When needed (При необходимости).

4.9.5. Настройки безопасности (Security setup)

Для защиты телефона от несанкционированного использования настройте функции данного меню.

4.9.5.1. Блокирование SIM-карты (SIM lock)

Установите PIN-код SIM-карты для защиты ее от несанкционированного использования.

- Если функция блокирования PIN-кодом Off (Отключена), включите ее с помощью данного меню и установите PIN-код SIM-карты.
- Если функция блокирования PIN-кодов On (Включена), выберите Off (Отключить).

Внимание: при вводе неверного PIN-кода трижды подряд SIM-карта будет заблокирована, блокировка может быть снята вводом PUK-кода. PUK-код предоставляется одновременно с PIN-кодом SIM-карты, если вы не знаете PUK-код своей SIM-карты — свяжитесь с оператором связи. Зачастую по умолчанию установлен PIN-код равный “1234”, смените его как можно скорее.

4.9.5.2. Блокирование телефона (Phone lock)

Установка пароля телефона может предотвратить его несанкционированное использование. Чтобы установить блокирование телефона, выполните следующие действия:

- Выберите On (Включить) и введите корректный пароль для использования в функции блокирования. При следующем открывании телефона необходимо будет ввести пароль.
- Выберите Off (Выключить), чтобы отменить действие функции.

Внимание: по умолчанию установлен пароль блокирования телефона “0000”, смените его как можно скорее.

4.9.5.3. Автоматическое блокирование телефона (Auto keypad lock)

Установите время для автоматического блокирования клавиатуры: None (автоматическое блокирование клавиатуры отключено), 5 sec (5 секунд), 30 sec (30 секунд), 1 min (1 минута), 5 min (5 минут). Если в течение указанного времени ни одна из клавиш телефона не будет нажата, клавиатура будет автоматически заблокирована.

Внимание: для отключения блокировки клавиатуры нажмите левую клавишу, а затем клавишу “*”. Для включения блокировки клавиатуры нажмите левую клавишу, а затем клавишу “*”.

4.9.5.4. Набор номеров из фиксированного списка (Fixed dial)

Если используемая SIM-карта поддерживает данную функцию, то при ее активации с использованием телефона можно будет набрать только телефонные номера из фиксированного списка или номера, начинающиеся с указанных цифр.

- **Mode** – введите PIN2 для завершения установки.
- **Fixed dial list** – нажмите левую клавишу, чтобы войти в список номеров фиксированного набора для редактирования записей. Если список номеров пуст — добавьте в него нужные записи.

Внимание: для включения/отключения функции набора номеров из фиксированного списка необходимо набрать код PIN2. При использовании данной функции в теле-

фонной книге отображаются только номера из фиксированного списка, если список пуст, то телефонная книга также не содержит никаких записей.

4.9.5.5. Закрытый набор (Barred dial)

(Аналогично функции набора номера из фиксированного списка.)

4.9.5.6. Изменить пароль (Change password)

С использованием данной функции можно изменить следующие коды:

PIN — если активирована защита PIN-кодом, то возможен сброс PIN-кода.

PIN2 — введите корректный код PIN2 и сбросьте его.

Lock password — введите корректный код блокировки и сбросьте его.

Внимание: вышеуказанный пароль должен содержать от 4 до 8 цифр.

4.9.6. Звуковые эффекты (Sound effect)

- **Equalizer** — для настройки эквалайзера доступны 8 опции, для возврата к исходным настройкам можно использовать Restore factory settings (Сброс к заводским настройкам).








4.9.7. Сброс к заводским настройкам (Restore factory settings)

Для использования данной функции необходимо ввести пароль, возврат к заводским настройкам произойдет при следующем открывании телефона.

4.10. ТВ (TV)

Используйте клавиши телефона для настройки следующих параметров: кнопку Влево – для настройки громкости; левую кнопку – для перехода к предыдущему каналу; правую кнопку – для перехода к следующему каналу; кнопку Вверх – для увеличения яркости; кнопку Вниз – для уменьшения яркости. Перейдите в Option (Опции) для настройки следующих параметров:


- **Add to my channel** – добавить в мои каналы.
- **Channel list** – список каналов.
- **My channel** – редактирование моего канала.
- **Channel search** – поиск канала.
- **Search area** – 26 регионов для поиска.
- **Display setting** – настройка Brightness (Яркости), включение Display signal (Отображения сигнала) и Signal weak (Ослабления сигнала).

Примечание: при просмотре телепрограммы нажмите “” для выбора правого канала и “” для выбора левого канала; нажмите “” для ввода My channel; нажмите “” или “” для регулировки громкости; нажмите “” или “” для настройки яркости.

4.11. Мультимедиа (Multimedia)

4.11.1. Камера (Camera)

Данный телефон оснащен встроенной камерой высокого разрешения, позволяющей производить фото- и видеосъемку и сохранять результаты на карте памяти (карта памяти уже вставлена).

Примечание: в режиме ожидания нажмите Camera (Камера) для перехода к просмотру изображения через объектив, затем нажмите Camera (Камера) или нажмите “” для того чтобы сфотографировать выбранный фрагмент.

4.11.1. Настройки камеры (Camera setting)

Перейдите к интерфейсу, нажмите Влево/Вправо для регулировки [EV] (экспозиционного числа); нажмите "1" для [Effect setting] (настройки эффектов); нажмите "2" для настройки [White balance] (баланса белого); нажмите "4" для настройки [Delay timer] (таймера задержки); нажмите "5" для настройки [Cont shot] (непрерывного


снимка); нажмите “6” для настройки [Scene mode] (режима сцены); нажмите “7” для настройки [Image quality] (качества изображения); нажмите “8” для настройки [Image size] (размера изображения); нажмите “#” для включения/отключения отображения иконок каждой функции; нажмите в правой части экрана для произведения настройки.

При просмотре нажмите левую кнопку Option (Опции) для детальной настройки параметров.

- **Album** – отображение списка изображений в альбоме. Происходит отображение изображений из папки Photos (Фотографии) или из File manager/Memory card (Диспетчер файлов/Карта памяти).
- **Camera setting** – включают Shutter sound (Звук затвора), EV (экспозиционное число), Delay timer (Таймер задержки) и Cont shot (непрерывный снимок). Выберите опцию с помощью правой кнопки или нажатия на соответствующее меню. Для активации установленной опции нажмите левую кнопку или нажмите “OK”.
- **Image settings** – включают Image size (размер изображения) и Image quality (Качество изображения).

- **White balance** – настройка баланса белого включает режимы Auto (Автоматический), Daylight (Дневной свет), Tungsten (Вольфрам), Fluorescent (Флуоресцентный), Cloudy (Облака) и Incandescence (Накал).
- **Scene mode** – режим сцены может быть установлен в Auto (Автоматический) или Night (Ночь).
- **Effect settings** – установите фотоэффекты: Normal (Нормальный), Grayscale (Шкала серого), Sepia (Сепия), Sepia green (Зеленая сепия), Sepia red (Красная сепия) или Color invert (Инверсия цветов).
- **Add frame** – настройка рамки изображения (доступно только для размеров 240x320), нажмите левую кнопку для выбора типа рамки.
- **Restore default** – нажмите левую кнопку "OK", затем нажмите левую кнопку "Yes" для возврата к настройкам камеры по умолчанию.

4.11.1.2. Сделать снимок (Take photo)

- При просмотре изображения через объектив используйте кнопки Вверх/Вниз для настройки камеры на нужный фрагмент кадра.
- После выбора содержимого кадра, нажмите  для того чтобы сфотографировать выбранный фрагмент.

- Чтобы сохранить изображение нажмите левую кнопку “Save”, затем вернитесь к выбору изображения для следующего кадра; нажмите правую кнопку “Clear”, чтобы удалить изображение и вернуться к выбору кадра.
- При активации функции Непрерывный снимок изображения будут сохраняться автоматически.
- По умолчанию каждому снимку присваивается следующее имя файла: “IMG” + четырехзначный код (значение увеличивается с каждым сделанным снимком) + буква. Просматривать фотографии можно в Album (Альбоме) функции Multimedia (Мультимедиа) или в Memory card (Карте памяти) функции File manager (Диспетчер файлов).

4.11.2. Мастер просмотра изображений (Image viewer)

Выберите Image viewer (Мастер просмотра изображений) для просмотра сохраненных изображений. С помощью левой клавиши перейдите к Option (Опции) и выберите View (Просмотреть), Browse style (Подключить стиль), Forward (Назначить), Rename (Переименовать), Delete (Удалить), Delete all (Удалить все) или Sort (Сортировать).

В опции Browse style (Подключить стиль) можно выбрать List style (Список стилей) или Matrix style (Стиль матрицы). В опции Forward (Назначить) можно назначить

изображения для использования: To wallpape (Для обоев), To screen saver (Для хранителя экрана), To power on display (Для изображения при включении), To power off display (Для изображения при выключении), To phone book (Для телефонной книги), To MMS (Для MMS) или To Bluetooth (Для Bluetooth). Операция может быть не выполнена, например, в связи с ограничениями, накладываемыми на размер файла для передачи по MMS. Возможно выполнение сортировки с помощью функции Sort (Сортировать): By name (По имени), By style (По стилю), By time (По времени), By size (По размеру) или None (Перемешать).

4.11.3. Видеомаягнитофон (Video recorder)

4.11.3.1. Настройки видеомаягнитофона (Video recorder setting)


Выберите Video recorder (Видеомаягнитофон), нажмите левую кнопку “OK”.


Используйте кнопки Вверх/вниз для регулировки фокуса, влево/вправо – для регулировки экспозиционного числа/ Нажмите левую кнопку Option (Опции) для выбора следующих опций:

- **To player** – переход к проигрывателю: воспроизведение изображения с карты памяти [File manager] (Диспетчер файлов).

- **Camcorder setting** – настройки камкордера включают White balance (Баланс белого), EV (Экспозиционное число), Night mode (Ночной режим) и Banding (Связывание). Настройка опций производится с помощью кнопок Вправо/Влево и по нажатию на соответствующее меню. По окончании настройки нажмите "Yes" (Да) для сохранения изменений.
- **Video setting** – настройки Rec time limit (Предельной длительности записи): No limit (Без ограничений), 15 sec (15 секунд), 30 sec (30 секунд) или 60 sec (60 секунд).
- **Effect setting** – настройте видеоэффекты: Normal (Нормальный), Grayscale (Шкала серого), Sepia (Сепия), Sepia green (Зеленая сепия), Sepia red (Красная сепия) или Color invert (Инверсия цветов).
- **Restore default** – нажмите левую кнопку "OK", затем нажмите левую кнопку "Yes" для возврата к настройкам по умолчанию.

4.11.3.2. Запись изображения (Recording image)



- После выбора желаемого изображения нажмите Camera (Камера) или кнопку "” для начала записи.

- Нажмите Camera (Камера) или кнопку  для остановки записи, затем снова нажмите Camera (Камера) или кнопку  для продолжения записи.
- По окончании записи нажмите правую кнопку "Стоп" для окончания записи и ее сохранения, затем вернитесь к выбору нового изображения.
- По умолчанию каждому видеофайлу присваивается следующее имя файла: "MOV" + четырехзначный код (значение увеличивается с каждой сделанной записью) + буква. Просматривать видеофайлы можно в Video player (Видеопроигрывателе) функции Multimedia (Мультимедиа) или в Memory card (Карте памяти) функции File manager (Диспетчер файлов).

4.11.4. Видеопроигрыватель (Video player)

Выберите Video player (Видеопроигрыватель) для просмотра записанных видеофайлов. Выберите Play (Воспроизвести), Forward (Назначить), Rename (Переименовать), Delete (Удалить), Delete all (Удалить все) или Sort (Сортировать).

При просмотре видеофайла нажмите Вверх/Вниз для настройки скорости воспроизведения; нажмите Влево для настройки громкости; нажмите Forward (Назначить) чтобы назначить изображение To phone book (Для телефонной книги), To MMS (Для MMS) или To Bluetooth (Для Bluetooth).

Нажмите “0” для приостановки воспроизведения и возврата к нему. Нажмите Camera (Камера) или , чтобы сделать снимок или снять видеофайл. Изображение может быть сохранено в карте памяти. Нажмите  или “*” для отображения на весь экран, затем нажмите любую цифру или нажмите Влево/Вправо для смены изображения. При отображении изображений на весь экран съемка невозможна.

4.11.5. Повторитель A-B (AB repeater)

Войдите в данное меню и выберите файл, нажмите левую клавишу Option (Опции), чтобы выполнить следующие действия:

- **Option** – Войдите в данный интерфейс и нажмите клавишу Вверх/Вниз чтобы воспроизвести/остановить файл. При проигрывании нажмите Влево/Вправо для перемотки назад/вперед. Нажмите “#” для перехода в режим операций (режим записи или режим повторения).
- **Help title** – инструкция по использованию повторителя, нажмите Вверх/Вниз для перемещения по страницам инструкции.

Примечание: в меню повторителя могут быть показаны только аудиофайлы. Повторитель поддерживает форматы AMR и MP3. При полном заполнении памяти телефона необходимо будет удалить некоторые файлы для выполнения операций.

4.11.6. Диктофон (Sound recorder)

Файлы сохраняются в формате AMR или WAV, также сохраняется дата записи файла и его размер.

Нажмите левую кнопку Option (Опции) для отображения некоторых меню:

- **Record** – начало записи, нажмите левую кнопку или коснитесь экрана для выбора Pause (Пауза) или Continue (Продолжить). Нажмите правую кнопку для выбора Stop (Стоп) и указания имени файла. В Option (Опции) выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить файлы в папке Audio (Аудио) или на File manager (Диспетчер файлов)/Memory card (Карта памяти), нажмите кнопку End, чтобы перейти в режим ожидания (система автоматически сохранит файл).

Примечание: при редактировании имени файла нажмите правую кнопку Back (Назад), чтобы отказаться от сохранения файла.

- **Play** – воспроизведение выбранного файла.
- **Append** – вы можете присоединить к файлу в формате AMR дополнительные файлы и сохранить их (опция недоступна для файлов формата MP3).
- **Rename** – редактирование имени файла.
- **Delete** – удаление записанных файлов.







- **Delete all** – удаление всех записей в телефоне.
- **Settings** – перейдите в данное меню и настройте Record format (Формат записи): с помощью кнопок Влево/Вправо выберите AMR/WAV. После настройки запись будет сделана в указанном формате.
- **Forward** – назначьте записанный файл для использования To user profiles (Для профилей пользователей) в качестве сигнала вызова, To MMS (Для MMS) или To Bluetooth (Для Bluetooth). Выполнение данной операции может зависеть от настроек MMS, в частности максимально допустимого размера файла.

4.11.7. FM-радио (FM radio)

Войдите в меню и нажмите левую кнопку для регулировки громкости; нажмите Влево/Вправо для выбора частоты станции; нажмите Вниз для воспроизведения/паузы; нажмите Вверх для выбора вручную или автоматического выбора; нажмите Option (Опции) для выбора следующих опций:

- **Channel list** – возможно редактирование 9 записей в списке станций.
- **Manual input** – ввод частоты радиостанции вручную Нажмите “#” для вводу “.”.
- **Preset auto search** – автоматический поиск каналов и сохранение их в списке каналов.

- **Settings** – включение/выключение фонового воспроизведения.
- **Record** – запись радиопрограммы.
- **Append** - присоединение к файлу в формате AMR дополнительных файлов и сохранение их.
- **File list** – список записанных файлов.

Примечание: при воспроизведении нажмите "", чтобы открыть/закрыть радио-программу; нажмите " " или " ", чтобы найти станцию; нажмите " " для входа в меню настроек; нажмите " " или " " для выбора канала.

4.11.8. Расписание записи FM (Schedule FM record)

Можно настроить четыре набора записи FM.

4.11.9. Создание мелодии (Melody compose)

С помощью данной функции можно создать собственную мелодию и назначить ее в качестве мелодии звонка или отправить с помощью MMS друзьям и членам семьи.

Нажмите Левую кнопку Add (Добавить) чтобы добавить созданную мелодию в папку, нажмите Option (Опции), чтобы использовать различные опции:

- **Play** – воспроизведение выбранного файла.
- **Edit** – редактирование выбранного файла, после редактирования можно будет сохранить файл в формате IMY.
- **Append** – добавить мелодию.
- **Rename** – редактирование имени файла.
- **Delete** – удаление выбранных файлов.
- **Delete all** – удаление всех файлов в телефоне.
- **Forward** – назначьте файл для использования To user profiles (Для профилей пользователей) в качестве сигнала вызова, To SMS (Для SMS), To MMS (Для MMS) или To Bluetooth (Для Bluetooth).
- **Method for composing melody**: создание мелодии в соответствии со следующими инструкциями:
 - “0” – вставка паузы.
 - “1” – вставка ноты До.

"2" – вставка ноты Ре.

"3" – вставка ноты Ми.

"4" – вставка ноты Фа.

"5" – вставка ноты Соль.

"6" – вставка ноты Ля.

"7" – вставка ноты Си.

"8" – вставка одного сигнала вибрации.

"9" – вставка одного мигания подсветки.

"#" – если текущий знак является нотой, нажмите данную клавишу, чтобы повысить ее на полшага при нормальном звучании и понизить ее на полшага при конверсии.

"*" – если текущий знак является нотой или паузой, то нажмите клавишу чтобы увеличить длину ритма текущей ноты; если текущий знак является сигналом подсветки, то нажмите клавишу, чтобы текущая нота образовала конверсию с подсветкой.






Клавиша Вверх - если текущий знак является нотой, то нажатием на кнопку можно повышать его громкость (доступно 8 степеней повышения громкости); если текущий

знак является сигналом вибрации или подсветки, то увеличивается длительность вибрации или длительность свечения подсветки.

Клавиша Вниз – если текущий знак является нотой, то нажатием на кнопку можно понижать его громкость (доступно 8 степеней понижения громкости); если текущий знак является сигналом вибрации или подсветки, то сокращается длительность вибрации или длительность свечения подсветки.

Клавиша Влево – перемещение на один знак вперед.

Клавиша Вправо – перемещение на один знак назад.

Примечание: нажмите “” для редактирования мелодии, нажмите “” для вставки ноты, нажмите “” для воспроизведения файла, нажмите “ ” для выбора ноты для редактирования.

Нажмите левую кнопку для входа в меню и настройки следующих опций:

- **Play** – воспроизведение редактируемой мелодии.
- **Play speed** – настройка скорости воспроизведения редактируемой мелодии: Fast (Быстрая), Normal (Нормальная) или Slow (Медленная).

- **Select instrument** – доступно 10 типов музыкальных инструментов: Piano (Пианино), Guitar (Гитара), Violin (Скрипка), Saxophone (Саксофон), Steel Drums (Стальные барабаны), Flute (Флейта), Harmonica (Гармонь), Trumpet (Труба), Musicbox (Синтезатор), Xylophone (Ксилофон).
- **Save** – после окончания редактирования файла сохраните мелодию.

4.12. Аудио проигрыватель (Audio player)

В меню аудио проигрывателя нажмите левую кнопку List (Список), в списке файлов можно выбрать опции Play (Воспроизвести), Detail (Информация), Add to rings (Добавить в звонки), Refresh list (Обновить список) и Settings (Настройки).

В меню Option (Опции) можно выбрать следующие настройки:

- **List auto gen** – включение данной опции позволяет автоматически обновлять записи в списке файлов, Нет необходимости делать это вручную. При выключении данной опции добавляйте файлы в список воспроизведения с помощью следующих операций: нажмите левую клавишу ОК, чтобы выбрать Add (Добавить) или выберите Delete (Удалить), чтобы удалить файл, выберите Delete all (Удалить все), чтобы удалить все файлы.

- **Repeat** – установите опцию для повторного воспроизведения: Off (Отключить), One (Одну) или All (Все).
- **Background play** – при включении данной опции телефон будет воспроизводить мелодию даже при работе с другими меню (за исключением Sound recorder (Диктофон), Camera (Камера), Video recorder (Видео магнитофон), Video player (Видеопроигрыватель) и GSM online (Подключение GSM); при отключении опции телефон не сможет воспроизводить музыку нигде, кроме меню Audio player (Аудио проигрыватель).
- **BT stereo output** – при включении данной опции возможно прослушивание музыки с помощью гарнитуры телефона.
- **BT stereo headset** – при включении опции BT stereo output можно выбрать гарнитуру для прослушивания музыки.
- **Equalizer** – настройте воспроизведение музыки с помощью эквалайзера.

4.13. Органайзер (Organizer)

4.13.1. Календарь (Calendar)

При входе в данное меню на экране отображается календарь, текущая дата отмечена рамкой. Нажмите на экран или нажмите Вверх/Вниз/Влево/Вправо для изме-

нения даты. Настройка календаря будет изменена в соответствии с введенной информацией.

4.13.1.1. Показать задания (View tasks)

В меню календаря нажмите левую кнопку Option (Опции) для входа в подменю View tasks (Показать задания). Нажмите Add (Добавить), чтобы добавить задания в список заданий текущего дня или в меню Option (Опции) нажмите Jump to date (Перейти к дате), чтобы добавить задания в список заданий указанного дня. При попытке выключения телефона в день, на который назначены задания, на экране отобразится предупреждение об имеющихся заданиях. Нажмите Option (Опции) для редактирования следующих опций:

- **View** – проверка выбранного задания.
- **Add** – нажмите для добавления задания; вы сможете отредактировать Date (Дата), Time (Время), Note (Заметка), Alarm (Сигнал), Repeat (Повтор); нажмите Вверх/Вниз для выбора опции.
- **Edit task** – нажмите для редактирования параметров выбранного задания (Date (Дата), Time (Время), Note (Заметка), Alarm (Сигнал), Repeat (Повтор)).
- **Delete task** – удалите выбранное задание.

- **Delete all** – удалите все существующие задания.

4.13.1.2. Перейти к дате (Jump to date)

Выберите данный пункт для перехода к нужной дате, нажмите левую кнопку ОК, чтобы на экране отобразилась указанная дата.

4.13.2. Список заданий (To do list)

Отобразите все задания (как и при добавлении заданий в календарь).

4.13.3. Сигнал (Alarm)

В телефон встроено 5 типов сигналов. Выберите сигнал в списке и отредактируйте его параметры: On/Off (Вкл/Выкл), Time (Время), Repeat (Повтор), Tone (Тон), Audio Options (Опции аудио), Snooze (Mins) (Длительность в минутах), Alert type (Тип оповещения). В качестве параметров опции Repeat (Повтор) можно установить Once (Однократно), Everyday (Ежедневно) или Days (Дни) (по умолчанию установлены понедельник-пятница, пользователь может выбрать любые другие дни недели).

4.13.4. Всемирное гринвичское время (World clock)

Введите всемирное гринвичское время. Значение будет использоваться для указания текущего времени в разных часовых поясах. Нажмите Влево/Вправо или нажмите на экран для указания местоположения – на экране отобразится текущее время в указанной точке.

4.13.5. Калькулятор (Calculator)

Телефон оснащен калькулятором для выполнения основных арифметических функций. Перейдите в режим калькулятора, нажмите кнопки на экране или цифровые кнопки на клавиатуре телефона для ввода цифр, используйте “#” для ввода “,”.

Нажмите на экран для выбора: “MR” – повторное использование сохраненных данных; “MC” – очистка памяти; “M+” – добавление значения в память; “M-” – удаление значения из памяти.

Нажмите правую кнопку Clear (Очистить) или нажмите на экране Clear (Очистить) для удаления введенных данных.

Нажмите правую кнопку Back (Назад) для выхода из калькулятора, нажмите левую кнопку или нажмите на экране “=” для вычисления результатов.

Примечание: точность калькулятора ограничена, при вычислении с большой точностью может возникать погрешность. При вычислении больших значений используйте “Е” для указания разряда.

4.13.6. Функция Bluetooth (Bluetooth)

Телефон поддерживает функцию Bluetooth версии 1.2. Технология Bluetooth предназначена для осуществления беспроводной связи с другим оборудованием. Убедитесь в том, что используемое оборудование и аксессуары поддерживают функцию Bluetooth. Ознакомьтесь с инструкцией к используемому оборудованию, чтобы убедиться в том, что оно совместимо с телефоном.

В некоторых зонах могут накладываться ограничения на использование технологии Bluetooth.

При использовании Bluetooth старайтесь не использовать одновременно другие функции телефона, это поможет сохранить заряд аккумулятора и продлить срок его службы.

Для соединения устройств при помощи Bluetooth не располагайте их на удалении более 10 м друг от друга. Поскольку Bluetooth является беспроводной технологией радиосвязи, нет необходимости направлять устройства друг на друга, однако неко-

торые типы препятствий (например, электронные устройства) могут мешать бесперебойному приему сигнала.

С помощью меню функции Bluetooth можно настроить следующие параметры:

- **Power** – нажмите левую кнопку для включения/выключения (On/Off) функции.
- **Inquiry audio device** – нажмите левую кнопку ОК для выбора требуемых устройств, например, наушников. При обнаружении поблизости устройств с Bluetooth нажмите левую кнопку Coupling (Соединение) и введите пароль Bluetooth.
- **My device** – нажмите левую кнопку ОК для входа в Мои устройства для просмотра записей, полученных с других устройства. Выберите запись и нажмите левую кнопку Option (Опции) для выбора опций:

Online – оборудование включено, можно выбрать записи устройства.

Disconnection – отключение устройства.

Device title – ввод и изменение названия устройства.

Delete – удаление записи.

Delete all – удаление всех записей.

Service record – сервисные сообщения устройства.

Search new device – поиск нового устройства.

- **Active device** – отображает активные устройства, нажмите левую кнопку Disconnection для отключения ненужных устройств.
- **Setting** (Настройки)

Visibility – нажмите левую кнопку для включения/выключения функции видимости.

Change device name – изменение названия устройства.

Authentication – нажмите левую кнопку для включения функции опознания. Настройка позволяет разрешать/запрещать связь этого устройства с телефоном.

Audio path – настройте сохранение или передачу на устройства гарнитур.

FTP setting – нажмите левую кнопку для настройки доступа к карте памяти, управлению документами, управлению папкой, просмотру меню. Можно настроить доступ только для чтения или полный доступ.

Remote SIM mode – включение/выключение SIM-карты.

- **About** – показывает название устройства, его адрес и поддерживаемые устройства.

4.14. Управление файлами (File manage)

Войдите в Управление файлами, в меню отобразится символ Memory card (Карта памяти), будет показано имя диска и объем занятого и свободного пространства. Нажмите левую кнопку Option (Опции) для настройки следующих опций:

- **Open** – просмотр меню и открытие подменю.
- **Create folder** – создание папки и ввод ее названия.
- **Format** – форматирование карты памяти (при форматировании будут удалены все текущие данные).

При открытии диска можно просмотреть все имеющиеся на нем файлы и папки. Выберите папку и нажмите левую кнопку Option (Опции) для настройки следующих опций:

- **Open** – открыть папку и отобразить имеющиеся в ней документы.
- **Renamed** – смена имени выбранной папки.
- **Delete** – удаление папки.

- **Sort** – выберите сортировку By name (По имени), By type (По типу), By time (По времени), By size (По размеру) или None (Перемешать).

При выборе нужного документа нажмите Option (Опции) для выбора:

- **Play** – воспроизведение выбранного файла, если телефон поддерживает данный формат файла.
- **Forward** – настройки функции Назначить отличаются в зависимости от типа выбранного файла. Музыкальные файлы могут быть назначены в качестве звонка, переданы по MMS или через Bluetooth. Файлы изображений могут использоваться в качестве обоев, как хранитель экрана, как заставка при включении/выключении, в телефонной книге, при передаче по MMS или через Bluetooth. Фильмы могут быть переданы в телефонную книгу, по MMS или по Bluetooth.

Примечание: музыкальные файлы формата *.imy, *.snd могут быть переданы по SMS в качестве EMS-редактируемых. Возможность передачи зависит от размера файла и т.п.

- **Detail** – отображается информация о файле (дата последнего изменения и размер файла).
- **Rename** – смена имени файла.

- **Copy** – нажмите левую кнопку для выбора файлов для копирования в нужную папку нужного диска. Нажмите правую кнопку Back (Назад) для отображения карт памяти, затем нажмите левую кнопку Option (Опции) для выбора: Done – копирование файлов в указанную папку; Open – доступ к папке для просмотра содержимого; Create folder – создание папки для копирования в нее файлов.
- **Move** – действие операции аналогично действию операции Copy, после перемещения файлов в выбранную папку они удаляются из исходной папки.
- **Delete** – удаление файла (примечание: документы, доступные только для чтения, не могут быть удалены).
- **Delete all files** – удаление всех текущих файлов (примечание: документы, доступные только для чтения, не могут быть удалены).
- **Sort** – выберите сортировку By name (По имени), By type (По типу), By time (По времени), By size (По размеру) или None (Перемешать).

5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При обнаружении неисправностей в работе телефона проверьте следующие возможные способы их устранения.

| Неисправность | Причина возникновения | Возможное решение |
|--------------------------------|--|---|
| Плохое качество приема сигнала | При нахождении в таких местах как подвал, прием сигнала может быть затруднен в связи с наличием препятствий для доступа радиоволн. | Старайтесь избегать мест плохого приема сигнала. |
| | Непрерывное нахождение на связи большого количества людей, например, в рабочие часы дня. | Старайтесь избегать звонков в это время. |
| | Выполняются работы по сервисному обслуживанию базовой станции. | Подождите, пока сотовая компания закончит работы. |
| Возникновение эхо и шумов | Сотовая компания предоставляет недостаточное качество связи в данной области. | Повесьте трубку, затем перезвоните. При повторном соединении качество связи может улучшиться. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Уменьшение времени ожидания | Время ожидания определяется настройками системы связи. | В областях плохого приема сигнала выключите телефон на некоторое время, затем снова включите его. |
| | Требуется замена аккумулятора. | Замените аккумулятор. |
| | Невозможно получить сигнал с базовой станций, телефон продолжает поиск базовой станции, затрачивая ресурсы аккумулятора. | Переместитесь в место более качественного приема сигнала с базовой станции. |
| Невозможно включить телефон | Аккумулятор разряжен. | Проверьте и зарядите аккумулятор. |
| Ошибка SIM-карты | SIM-карта повреждена. | Свяжитесь с поставщиком услуг связи. |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| | SIM-карта установлена неверно. | Проверьте установку SIM-карты. |
| | Поверхность SIM-карты загрязнена. | Очистите поверхность SIM-карты мягкой салфеткой. |
| Невозможно подключиться к сети | SIM-карта недействительна. | Свяжитесь с поставщиком услуг связи. |
| | Вы покинули зону действия сети GSM. | Уточните границы зоны обслуживания сети. |
| | Низкий уровень сигнала. | Переместите в зону с более высоким уровнем сигнала и повторите попытку соединения. |
| Невозможно совершить звонок | Активирована функция запрета вызова. | Отключите функцию запрета вызова. |
| | Активирована функция фиксированного набора. | Отключите функцию фиксированного набора. |

| | | |
|---|--|--|
| Ошибка ввода PIN-кода | Трижды подряд введен неверный PIN-код | Свяжитесь с поставщиком услуг связи. |
| Невозможно зарядить аккумулятор | Аккумулятор или зарядное устройство повреждены. | Смените аккумулятор или зарядное устройство. |
| | Зарядка производится при температуре менее – 10 ⁰ С или более +55 ⁰ С. | Для зарядки аккумулятора перейдите в помещение с более подходящими температурными условиями. |
| | Плохое подключение к сети электропитания. | Проверьте правильность подключения вилки зарядного устройства к розетке. |
| Невозможно добавить запись в телефонную книгу | Телефонная книга заполнена. | Удалите несколько ненужных записей из телефонной книги. |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Невозможно произвести настройку некоторых функций | Поставщик услуг связи не поддерживает данные настройки или для настройки требуется подключение специальных услуг. | Свяжитесь с поставщиком услуг связи. |
|---|---|--------------------------------------|

ПРИЛОЖЕНИЕ

Возможно подключение телефона к сети Интернет для использования камеры телефона в режиме видеочата.

Требования к настройке камеры и конфигурации компьютера:

1. Операционная система компьютера не ниже версии Windows XP SP2.
2. Установка программ MSN, QQ для видеочата.
3. Настройка соединения с Интернет.

Настройка сетевой камеры:

1. Произведите начальные настройки телефона.
2. Подключив кабель USB, проверьте состояние телефона с помощью компьютера.

3. В интерфейсе установленной программы выберите опцию «Сетевая камера» и запустите автоматическую настройку камеры.
4. Проверьте соединение телефона с компьютером.
5. Используйте программы MSN, QQ для работы в видеочате.

Настройки веб-камеры:

1. Настройте поддержку функции plug-and-play (“подключи и работай”).
2. Разрешение: 640x480 пикселей (VGA).
3. Частота кадров: 30 кадров/с (CIF); 15 кадров/с (VGA).
4. Автоматическая экспозиция.
5. Автоматическая регулировка уровня усиления.
6. С помощью компьютера настройте опции сетевой камеры, такие как яркость, контрастность, оттенки, насыщенность, четкость, гамма, баланс белого, контрастность и подсветка усиленного видео.

Примечание: в режиме видеочата скорость обновления экрана определяется скоростью подключения Интернет, а не настройками телефона.