

BR-669 – электрошокер с функцией «фонарик»

Руководство пользователя

Электрошокер **BR-669** дополнительно оснащен фонариком. Это превосходное оборудование для военных, полицейских и работников спецслужб позволяет выполнять целый ряд задач.

Электрошокер изготовлен из инженерного пластика и металлических сплавов. Также имеются встроенный генератор высокого напряжения и никель-кадмиевые аккумуляторы. В работе прибора используется современная технология электрических импульсов.

Основные параметры

1. Напряжение питания: 7,2 В.
2. Импульсное напряжение: 700000 кВ.
3. Потребление тока:
 - < 1,9 А при работе в режиме электрического разряда
 - < 0,8 А при работе в качестве фонарика
4. Размеры: 135 x 50 x 30 мм.
5. Диапазон рабочих температур: -15°C...+45°C.

Способ применения

1. Включите прибор, переведя переключатель в состояние «ON».
2. Для перехода в режим электрошокера на-

3. Для перехода в режим фонарика нажмите кнопку «**Illumination**».
4. После использования прибора, переведите переключатель в состояние «OFF».
5. В комплектацию входит зарядное устройство. Зарядка аккумуляторов прибора производится от сети переменного тока напряжением 220 В. Длительность зарядки аккумуляторов должна составлять не менее 5 часов. Нельзя использовать прибор во время зарядки аккумуляторов.
6. Если прибор длительное время (дольше 2 месяцев) не используется в качестве фонарика, то его необходимо проверить и зарядить.
7. Запрещается использование устройства в жидкой среде, хранение его под воздействием прямых солнечных лучей, при повышенной влажности или при слишком высокой/низкой температуре.
8. Не используйте прибор в режиме электрошокера более 30 секунд подряд, это может сократить срок службы устройства.
9. Не прикасайтесь прибором в режиме электрошокера к металлическим объектам.
10. Не подвергайте воздействию электрошокера детей, лиц с сердечными заболеваниями, а также любые жизненно важные части человеческого тела.