

GPS

Инструкция по эксплуатации



1. Инструкция по поддерживаемой навигационной программе

- Поддерживаемая операционная система: wince net 5.0 code
- Тип навигационной программы: ARMV4, контактируйте нас для получения SDK
- GPS-Навигатор подключается через COM2, в режиме выходного сигнала CVBS, графическое разрешение 320*240, в режиме декодера сигналов цветности RGB, графическое разрешение 400*234, и когда размером 6,2-дюйма и 7-дюйма дисплея, графическое разрешение 480*234.
- GPS-Навигатор предоставляет пользователю возможность использования пульта дистанционного управления, для этого клиенту необходимо представить запрограммирование пульта дистанционного управления и соответствующий код программы.

2. Инструкция по установке навигационной программы

- Вставьте SD карточку с навигационной программой
- Запускайте систему, выберите иконку "Меню" и система входит в интерфейс выбора выполняемых функций.
- Потом выберите иконку "Установка навигации" и система входит в интерфейс выполнения навигационной функции.
- В интерфейсе "Установка навигации", нажмите папку файлов и выберите навигационную программу (обычно файлы с расширением ".EXE"), и также выберите "Автоматически активация программы навигации при запуске системы" и программа навигации автоматически активирована с момента запуска системы.
- Выберите папку программы навигации и выходите из меню "Установка навигации", Нажмите кнопку "Навигация" и программа навигации активирована.

3. Руководство пользователя


А. Настройка исправности сенсорного экрана

Переключите DVD-плеер в режим работы GPS, отображается на дисплее индикация LOGO и ход курсора, через 6 сек. система автоматически входит в интерфейс "Администратор", посмотрите следующий:



Нажмите кнопку , система входит в интерфейс "Установка", как следующий:




Нажмите кнопку "Сенсорный экран" , входит в интерфейс "Настройка исправности сенсорного экрана", по соответствующим изображениям дисплея нажимайте и удерживайте точку касания курсором, дотроньтесь курсором, и точка касания автоматически перемещается в области левого верхнего угла экрана, последовательно производите настройку в области левого нижнего угла, правого нижнего угла и правого верхнего угла. Если неправильно выполнены функции настройки и система вновь автоматически переходит в интерфейс "Настройка исправности сенсорного экрана", если правильно выполняется настройка и на дисплее отображается иконка "ОК". Нажмите любую точку касания для записи точности настройки и выхода из настройки. В системе записывается точность настройки и не будет пропасть в случае отключения питания. Не обходимо производить настройку каждый раз, перед выпуском с предприятия-изготовителя должен быть пройти проверку и настройку исправности.

8. Активация программы навигации

- ◆ Вставьте SD карту с навигационной программой, в интерфейсе "Администратор"





Нажмите кнопку , система входит в интерфейс "Установка" как следующий:



Выберите иконку "Установка навигации"  и система входит в следующий интерфейс:




Нажмите кнопку , система входит в следующий интерфейс:



По папке программы навигации (в этом случае можно кликнуть "Автоматически активация программы навигации при запуске системы» и выбирать программы навигации),

Нажмите кнопку "OK"  для возврата в интерфейс "Администратор" как следующий:




Выберите иконку "Навигация"  и система входит в интерфейс "Навигация", активация программы навигация по требованию руководства пользователя (активация программы навигации в зависимость от поставщиков карт).




С. Для проигрывания медиа-файлов


В следующем интерфейсе:

Нажмите кнопку "Музыка плеер"  для входа в интерфейс проигрывания медиа-файлов как следующий:




Нажмите кнопку  для доступа к папке медиа-файлов и входа в следующий интерфейс:




Изберите медиа-файлов для проигрывания, нажмите кнопку  или дважды кликните по медиа-файлу и возвратит в интерфейс проигрывания медиа-файлов как следующий:





Нажмите кнопку  для выбора всех файлов как следующий:



Нажмите кнопку  для возврата в интерфейс проигрывания медиа-файлов как следующий:



Нажмите кнопку  для дополнительно добавления медиа-файлов, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс проигрывания медиа-файлов.


Нажмите кнопку  для проигрывания музыки. также дважды кликните по медиа-файлу.

Функции остальных иконок как следующие:

Нажмите кнопку : Прерывание проигрывания музыки

Нажмите кнопку : Следующая музыка

Нажмите кнопку : Предыдущая музыка


Нажмите кнопку : Воспроизведение музыки циклически


Нажмите кнопку : Возможность увеличения громкости клаксона

Нажмите кнопку : Возможность уменьшения громкости клаксона

Нажмите кнопку : Тихий клаксон

Нажмите кнопку : Клаксон

Нажмите кнопку : Удаление всех файлов

Нажмите кнопку : выход из меню "проигрывания медиа-файлов"


Нажмите кнопку "Тон" для настройки громкости; для настройки скорости воспроизведения медиа-файлов нажмите кнопку "Скорость воспроизведения медиа-файлов".


В следующем интерфейсе "Администратор":



Нажмите кнопку "Картина" ^{картина} для входа в интерфейс воспроизведения видео как следующий:



Нажмите кнопку  для доступа к папке видео-файлов и входа в интерфейс как следующий:




Изберите видео-файл для проигрывания, нажмите кнопку  или дважды кликните по видео-файлу и возвратит в интерфейс воспроизведения видео как следующий:




Или нажмите кнопку  для выбора всех файлов как следующий:



Нажмите кнопку  для возврата в интерфейс воспроизведения видео:



Нажмите кнопку  для дополнительного добавления видео-файлов, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс воспроизведения видео.

Нажмите кнопку  для воспроизведения видео, также дважды кликните по видео-файлу.

Нажмите кнопку  для расширения экрана до полного, посмотрите следующий:




Функции остальных иконок как следующие:

Нажмите кнопку : Тихий клаксон

Нажмите кнопку : Клаксон

Нажмите кнопку : Следующий видео-файл




Нажмите кнопку : Предыдущий видео-файл

Нажмите кнопку : Удаление всех файлов

Нажмите кнопку : Выход из меню "Воспроизведение видео-файлов"

Нажмите кнопку "Тон" для настройки громкости; для настройки скорости воспроизведения видео, нажмите кнопку "Скорость воспроизведения видео".


Е. Установка

В интерфейсе "Администратор" нажмите кнопку , система входит в интерфейс "Установка", выберите иконку "Общая установка"  и система входит в интерфейс общей установки, регулируйте соответствующие параметры, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс установки как следующий:



В интерфейсе "Установка" нажмите кнопку "Дисплей" , входит в интерфейс установки дисплея как следующий:




1 Нажмите кнопку "Регулировка яркости дисплея" **яркость цвет**, входит в интерфейс регулировки яркости дисплея. По своему желанию клиентов установите соответствующий параметр, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс "Установка", как следующий:




1 Нажмите кнопку "Регулировка размера дисплея" **приспосабливать**, входит в интерфейс регулировки размера дисплея как следующий:



По расположению иконок установите соответствующий параметр, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс "Установка".

2. Нажмите кнопку "Регулировка расположения", **уровень, координ** входит в интерфейс регулировка размера дисплея как следующий:



Нажмите кнопку "Вверх" "Вниз" "Влево" "Вправо" для регулирования расположения иконок, нажмите кнопку "OK"  для возврата в интерфейс "Установка".

В интерфейсе "Установка", нажмите кнопку "Время" **время** ~~Воздвигать~~, входит в интерфейс "Время" как следующий:



По указанному времени дисплея установите соответствующий параметр, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс "Установка".

1 В интерфейсе "Установка", нажать кнопку "Кожа дисплея" **кожа** и система входит в интерфейс регулировки кожи дисплея как следующий:



По своему пожеланию клиентов, установите соответствующий параметр, нажмите кнопку  для возврата в интерфейс установка.